

beurer

HT 75



RO Ondulator automat
Instrucțiuni de utilizare

CE



A



B



C





Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea dispozitivului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	3
2. Explicația simbolurilor.....	4
3. Indicații de avertizare și de siguranță..	5
4. Descrierea dispozitivului.....	6
5. Utilizarea.....	6
6. Curățarea și întreținerea	7
7. Eliminarea ca deșeu	7
8. Date tehnice	8
9. Garanție.....	8





1. PACHET DE LIVRARE















Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 ondulator automat
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe dispozitiv, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a dispozitivului sunt utilizate următoarele simboluri:

 PERICOL
<p>Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.</p>
 AVERTIZARE
<p>Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi decesul sau vătămări foarte grave.</p>
 ATENȚIE
<p>Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.</p>
 INDICAȚIE
<p>Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, instalația ori un obiect din mediul înconjurător poate fi deteriorat/ă.</p>

 <p>Pericol Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei sau în apă (de exemplu, chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!</p>	 <p>Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton</p>
 <p>Citiți instrucțiunile</p>	 <p>Informații privind produsul Indicație privind informații importante</p>
 <p>Eliminare ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p>	 <p>Marcajul CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.</p>
 <p>Nu eliminați la gunoierul menajer baterii care conțin substanțe nocive</p>	 <p>Marca de conformitate pentru Regatul Unit</p>
 <p>Producător</p>	 <p>Simbol importator</p>
 <p>Separați componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.</p>	 <p>Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.</p>
 <p>S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)</p>	 <p>Dispozitiv din clasa de protecție II Dispozitivul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2</p>

3. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

⚠ AVERTIZARE

- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- Curățarea și întreținerea aflată în sarcina utilizatorului nu trebuie realizate de către copii, exceptând cazul în care sunt supravegheați.

⚠ PERICOL



- Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea căzilor, a dușurilor sau a altor vase care conțin apă.
- Pericol de electrocutare! Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau în alte lichide! În cazul în care dispozitivul cade în apă, nu introduceți mâna în apă! Mai întâi, decuplați siguranța de la nivelul cutiei de siguranțe și, apoi, scoateți ștecărul din priză.
- Dacă folosiți ondulatorul în baie, trebuie să scoateți ștecărul din priză după utilizare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un pericol, chiar dacă ondulatorul este oprit.
- Ca protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui sistem de protecție împotriva curentului vagabond (FI/RCD) cu un curent de declanșare nominal de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Solicitați sfatul tehnicianului dumneavoastră.

⚠ AVERTIZARE

- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în domeniul comercial.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui dispozitiv este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a evita riscurile. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează corect.

- Nu trageți, nu răsușiți și nu îndoiiți cablul de alimentare [12]! Nu înfășurați cablul de alimentare [12] în jurul ondulatorului!
- Nu atingeți niciodată bara de încălzire [4] în timpul utilizării, deoarece aceasta se încinge foarte tare.
- Pericol de incendiu! Poziționați dispozitivul numai pe un suport neinflamabil.
- Pericol de incendiu! Nu este permisă acoperirea dispozitivului.
- Pericol de incendiu! Nu utilizați dispozitivul pe păr sintetic.
- Pericol de arsuri și de incendiu! Dispozitivul se poate încinge foarte tare. În cazul în care este încins, prindeți dispozitivul numai de mâner [7].

4. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- | | |
|---|------------------------------|
| [1] Vârf Cool Touch | [7] Mâner |
| [2] Orificiu de evacuare a ionilor | [8] Indicator de temperatură |
| [3] Suporturi de fixare | [9] Tastă de temperatură |
| [4] Bară de încălzire | [10] Tastă PORNIRE/OPRIRE |
| [5] Tastă pentru rotație în sens invers acelor de ceasornic | [11] Articulație rotativă |
| [6] Tastă pentru rotație în sensul acelor de ceasornic | [12] Cablu de alimentare |

5. UTILIZAREA

Pregătirea în vederea utilizării

1. Uscați-vă complet părul înainte de utilizarea ondulatorului.
2. Asigurați-vă că nu sunt aplicate produse de coafat în părul dumneavoastră și că acesta este curat. Excepție fac produsele care protejează părul împotriva căldurii.
3. Pieptănați părul cu un pieptene cu dinți rari pentru a-l descurca.
4. Stați pe o suprafață uscată, care nu prezintă conductibilitate electrică. Uscați-vă bine mâinile.

Începerea utilizării

1. Pentru a porni ondulatorul, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE [10] timp de două secunde. Ondulatorul indică setarea de temperatură selectată în prezent pe indicatorul de temperatură [8]. Prin orificiul de evacuare a ionilor se aude ușor fluxul de ioni.
2. Cu ajutorul tastei de temperatură [9], puteți selecta setarea de temperatură dorită (170 °C, 190 °C sau 210 °C). Setarea de temperatură selectată luminează intermitent pe indicatorul de temperatură [8]. Imediat ce ondulatorul a atins temperatura selectată, indicatorul de temperatură [8] luminează continuu. Ondulatorul este acum pregătit de utilizare. Vă recomandăm următoarele setări de temperatură pentru tipul dumneavoastră de păr:

Setare de temperatură	Tip de păr
170 °C	Păr fin, casant, vopsit, vopsit blond
190 °C	Păr normal
210 °C	Păr puternic și rezistent

3. Împărțiți părul în șuvițe individuale cu o lățime de aproximativ doi centimetri. Întindeți șuvița la vârf.
4. Așa cum este prezentat în imagine (a se vedea desenul **A** de pe pagina pliabilă), introduceți cu atenție șuvița în fanta dintre cele două bare de încălzire **4**. Asigurați-vă că indicatorul de temperatură **8** este orientat spre dumneavoastră. Aveți grijă să păstrați mâna la o distanță suficientă față de barele de încălzire **4**.
5. Pentru a înfășura șuvița de păr spre interior sau exterior, țineți apăsată tasta pentru rotație în sens invers acelor de ceasornic **5** sau tasta pentru rotație în sensul acelor de ceasornic **6** până când șuvița de păr a fost înfășurată complet (a se vedea desenul **B** **C** de pe pagina pliabilă). După 12 secunde se aude un semnal sonor, iar bucla este acum gata. După semnalul sonor, trageți ondulatorul în jos.
6. Repetați procesul cu o altă șuviță de păr.

După utilizare

1. Opriți ondulatorul după fiecare utilizare sau întrerupere. Pentru a opri ondulatorul, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE **10** timp de două secunde. Indicatorul de temperatură **8** se stinge.
2. Scoateți ștecărul de rețea din priză.
3. Amplasați ondulatorul pe o suprafață stabilă, orizontală și neinflamabilă pentru a se răci. Asigurați-vă că bara de încălzire **4** nu atinge suprafața de dedesubt.
4. Așteptați până când bara de încălzire **4** se răcește complet. Depozitați ondulatorul într-un loc uscat, la care nu au acces copii.

6. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTIZARE

- Pericol de electrocutare! Înainte de fiecare curățare, scoateți ștecărul de rețea din priză. Evitați pătrunderea apei în interiorul dispozitivului!
- Pericol de incendiu! Nu curățați niciodată ondulatorul cu lichide ușor inflamabile!

Dacă ondulatorul este murdar, curățați-l cu o cârpă ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție slabă de săpun. Folosiți ondulatorul din nou numai după ce este complet uscat.

7. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, dispozitivul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați dispozitivul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



8. DATE TEHNICE

Greutate:	aprox. 420 g
Alimentarea cu tensiune:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Consum de putere:	45 W
Clasă de protecție:	II
Condiții de mediu:	Aprobat numai pentru utilizare în interior
Interval de temperatură admis:	între -10 °C și +40 °C

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

În conformitate cu următoarele directive europene, s-a aplicat marcajul CE:
EMC 2014/30/EU

Directiva privind joasa tensiune 2014/35/EU

Declarația de conformitate pentru acest produs poate fi accesată la următoarea adresă:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

9. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



UK Importer: BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way
WA32SH Golborne
United Kingdom

