

beurer

FC 97



RO Perie facială
Instrucțiuni de utilizare





Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea produsului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

⚠️ AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

CUPRINS

1. Pachet de livrare.....	4	9. Accesorii și piese de schimb.....	8
2. Explicația simbolurilor	4	10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	9
3. Utilizarea conform destinației	5	11. Eliminarea ca deșeu	9
4. Indicații de avertizare și de sănătate	5	12. Date tehnice	9
5. Descrierea produsului	6	13. Garanție	9
6. Punerea în funcțiune.....	7		
7. Utilizare.....	7		
8. Curățarea și întreținerea	7		

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul și componentele incluse în pachetul de livrare nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 x aparat
- 1 x accesoriu cu perie pentru piele normală
- 1 x accesoriu cu perie pentru curățare în adâncime a porilor
- 1 x accesoriu cu perie pentru piele sensibilă
- 1 x accesoriu cu perie pentru exfoliere în profunzime
- 1x picior suport
- 1x cablu USB-C
- 1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe produs, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a produsului sunt utilizate următoarele simboluri:

PERICOL

Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.

AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi decesul sau vătămări foarte grave.

ATENȚIE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.

INDICAȚIE

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, instalația ori un obiect din mediul înconjurător poate fi deteriorat/ă.

	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere
	Nu eliminați la gunoier menajer baterii care conțin substanțe nocive
	Producător
	Marcajul CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abreviere pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	Marca de conformitate pentru Regatul Unit

	Poate fi utilizată în cadă sau sub duș
	Curent continuu
	Importator
	USB-C
	Protecție împotriva scufundării temporare. Dispozitivul poate fi scufundat până la o adâncime de 1 metru timp de până la 30 de minute.

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Utilizați aparatul exclusiv pe fața umană (exceptând zona ochilor).

Nu utilizați peria pentru curățare facială la animale! Aparatul nu este adecvat pentru persoane sub 8 ani!

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SĂNĂTATE

⚠️ AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.
- **Pericol de explozie! Pericol de incendiu!** Nerespectarea punctelor

menționate poate duce la vătămări, supraîncălzire, scurgere, aerisire, rupere, explozie sau foc.

- Pentru încărcare, utilizați întotdeauna cablul de încărcare/încărcătorul/alimentatorul corect sau furnizat.
- Evitați încărcarea permanentă sau supraîncărcarea.
- Încărcați dispozitivul sub supraveghere, acordând atenție generării de căldură, deformării și degazificării. În cazul în care aveți îndoieli întrerupeți procesul de încărcare.
- Nu utilizați baterii/cabluri de încărcare/încărcătoare defecte și eliminați-le ca deșeu în mod corespunzător cât mai curând posibil (a se vedea capitolul Eliminarea ca deșeu).
- Nu aruncați dispozitivul sau bateriile în foc.
- Nu descărcați forțat, nu încălziți, nu dezamblați, nu deschideți, nu rupeți, nu deformați, nu încapsulați, nu modificați și nu expuneți niciodată dispozitivul sau bateriile la șocuri.
- Nu scurtcircuitați niciodată bateriile și conexiunile dispozitivului operat cu baterii.
- Protejați dispozitivul sau bateriile de lumina directă a soarelui, ploaie, căldură și apă.
- Expunerea bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau la presiuni extrem de scăzute ale aerului poate provoca explozii sau scurgeri de lichide și gaze inflamabile.
- În cazul în care lichidul dintr-o baterie intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locul afectat cu apă și solicitați asistență medicală.

INDICAȚIE

- Acest dispozitiv conține o baterie care nu poate fi înlocuită. Atunci când o baterie ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, dispozitivul trebuie eliminat ca deșeu în

mod corespunzător (a se vedea capitolul Eliminarea ca deșeu).

- Pentru informații privind scoaterea și/sau înlocuirea bateriei, consultați pagina de pornire.

⚠️ AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată.
- pe răni deschise.
- dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii.
- direct după plajă.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.

⚠️ ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

5. DESCRIEREA PRODUSULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- 1** Perie
- 2** Tastă PORNIRE/OPRIRE/Viteză
- 3** Tastă de rotație

- A** Accesoriu cu perie pentru piele normală
- B** Accesoriu cu perie pentru piele sensibilă
- C** Accesoriu cu perie pentru curățare în adâncimea porilor
- D** Accesoriu cu perie pentru exfoliere în profunzime

6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

6.1 Încărcarea aparatului

Încărcați aparatul timp de cel puțin 1,5 ore înainte de prima punere în funcțiune. Procedați după cum urmează:

1. Introduceți cablul USB-C în dispozitiv.
2. Introduceți adaptorul de rețea în priză.
3. Așezați peria facială pe piciorul suport. În timpul procesului de încărcare, LED-ul tastei PORNIRE/OPRIRE/Viteză luminează alternativ în cerc. De îndată ce peria facială este complet încărcată, LED-ul tastei PORNIRE/OPRIRE/Viteză luminează permanent.

6.2 Fixarea periei

Aparatul dispune de patru accesorii cu perie diferite.

- Accesoriu cu perie pentru piele normală
- Accesoriu cu perie pentru piele sensibilă
- Accesoriu cu perie pentru curățare în adâncimea porilor
- Accesoriu cu perie pentru exfoliere pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele în exces

1. Introduceți accesoriul cu perie dorit de sus în elementul de fixare al aparatului.
2. Pentru a scoate din nou accesoriul cu perie după utilizare, trageți de el în sus.

7. UTILIZARE

1. Umeziți accesoriul cu perie aplicat cu apă. Nu utilizați niciodată aparatul cu un accesoriu cu perie uscat, deoarece se poate irita pielea.
2. Aplicați gel de curățare pe pielea feței.
3. Pentru a porni dispozitivul, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Accesoriul cu perie începe să se rotească.
4. Aparatul dispune de o treaptă de viteză redusă, o treaptă de viteză medie și o treaptă de viteză ridicată. Pentru a comuta între treptele de viteză individuale, apăsați

scurt tasta PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Treapta de viteză selectată este afișată în funcție de LED-urile corespunzătoare care luminează.

5. Alegeți cu tasta de rotație treapta de rotație dorită. Aparatul dispune de o funcție de rotire circulară pentru o curățare delicată a feței și de o funcție de rotire oscilatorie pentru curățarea temeinică a feței.
6. Apropiați peria cu atenție de față și curățați pielea cu mișcări circulare uniforme pentru a îndepărta reziduurile, impuritățile și celulele moarte.

INDICAȚIE

Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

Peria dispune de un cronometru de 5 minute, după care se oprește automat.

7. După tratament opriți aparatul. Pentru a opri aparatul, țineți apăsat butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză timp de o secundă.
8. Clătiți fața cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.
9. Tamponați fața cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.

8. CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

8.1 Curățarea accesoriului cu perie

⚠ ATENȚIE

Înainte de a începe curățarea, trageți accesoriul cu perie în sus din aparat.

- După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu perie cu apă.

8.2 Curățarea dispozitivului și a piciorului suport

- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor.
- Dacă sunt murdare, curățați aparatul și stația de încărcare cu o cârpă uscată. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție de săpun. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- După utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este complet uscat.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Curățați piciorul suport din când în când folosind o cârpă moale, ușor umezită.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

9. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Pentru articolele pentru achiziție ulterioară/suplimentare, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service).

Articolele pentru achiziție ulterioară/suplimentare sunt disponibile și în comerț.

Tip de perie **A**

Destinația de utilizare	Curățare zilnică
Tip de piele	Piele normală, piele mixtă, piele grasă
Înlocuire	După 4 luni
Număr de articol și număr de comandă	110.310

Tip de perie **B**

Destinația de utilizare	Curățare zilnică delicată
Tip de piele	Piele sensibilă
Înlocuire	După 4 luni
Număr de articol și număr de comandă	110.308

Tip de perie **C**

Destinația de utilizare	Exfoliere săptămânală pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele în exces
Tip de piele	Toate tipurile de piele
Înlocuire	După 4 luni
Număr de articol și număr de comandă	110.307

Tip de perie **D**

Destinația de utilizare	Curățare zilnică în adâncimea porilor pentru combaterea porilor măriți și blocați
Tip de piele	Toate tipurile de piele
Înlocuire	După 6 luni
Număr de articol și număr de comandă	110.309

10. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Remediere
Aparatul nu se încarcă	Asigurați-vă că cablul USB-C este conectat la un adaptor funcțional. Dacă ați efectuat toate conexiunile corecte și aparatul tot nu se încarcă, contactați serviciul pentru clienți
Aparatul nu poate fi pornit	Asigurați-vă că ați apăsat suficient de tare butonul PORNIT/OPRIT la pornire. Încărcați aparatul conform descrierilor din instrucțiunile de utilizare. Dacă aparatul tot nu poate fi pornit, contactați serviciul pentru clienți.
Aparatul nu mai curăță atât de bine ca la început	Peria este uzată. Înlocuiți peria. Dacă nu mai aveți perii de schimb, le puteți comanda (consultați „9. Accesorii și piese de schimb”).

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactați serviciul pentru clienți.

11. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, dispozitivul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați dispozitivul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.



Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.

Înlăturarea acumulatorului

1. Folosiți o șurubelniță plată pentru a deschide peria facială. Cu ajutorul acesteia, îndepărtați capacul tastei PORNIRE/OPRIRE/Viteză și pe cel al tastei de rotație.
2. Îndepărtați șuruburile de dedesubt.
3. Scoateți carcasa interioară a periei faciale de pe capul periei.
4. Scoateți acumulatorul din carcasa interioară.
5. Eliminați acumulatorul separat ca deșeu în recipientele de colectare special marcate. la firmele specializate sau la comerciantul de electronice.

12. DATE TEHNICE

Dimensiuni	16,2 x 4,7 x 6,6 cm
Greutate	cca. 130 g
Acumulator: Capacitate Tensiune nominală Descrierea tipului	800 mAh 3,7 V Li-Ion

13. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

