

beurer

AW 85

RO

Ceas sport

Instrucțiuni de utilizare..... 2-24



CE



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

1. Prezentare	4
2. Explicația simbolurilor	5
3. Indicații importante	5
4. Descrierea aparatului	7
5. Primul pas	9
5.1 Încărcarea și activarea ceasului sport	9
5.2 Conectarea ceasului sport la un smartphone	10
5.3 Setarea manuală a orei	10
5.4 Sincronizarea orei prin intermediul smartphone-ului	11
6. Funcții	11
6.1 Mesaje	12
6.2 E-mail	12
6.3 Apeluri primite/pierdute	13
6.4 Alarmă	14
6.5 Obiectiv zilnic activitate	14
6.6 Pierderea conexiunii Bluetooth	15
6.7 Căutarea smartphone-ului	17
6.8 Căutarea ceasului sport	17
6.9 Funcția de declanșare de la distanță a camerei	17
6.10 Conectarea ceasului sport la schimbarea smartphone-ului	18
6.11 Acumulator gol	18
6.12 Transmisia și salvarea datelor	19
7. Curățare	19
8. Ce este de făcut în caz de probleme?	20
9. Eliminarea ca deșeu	22
10. Date tehnice	23

Stimată clientă, stimat client,

Vă mulțumim că ați optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumusețe, aer, îngrijire bebeluși și sport. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare

- 1 ceas sport
- 1 stație de andocare pentru încărcarea ceasului sport
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare



1. Prezentare




Cu ceasul sport Beurer AW 85, puteți să aflați nu numai ora, ci și să înregistrați activități sau să primiți înștiințări referitoare la mesajele, e-mail-urile sau apelurile primite, toate acestea cu comoditate de la încheietura mâinii dumneavoastră. Astfel, toate sunt imediat vizibile și întotdeauna actualizate.

Ceasul sport dispune de următoarele funcții (cu condiția ca ceasul sport să fie conectat la un smartphone și aplicația „beurer Health Manager“ să fie instalată):

- Informarea cu privire la mesajele primite pe smartphone (SMS, WhatsApp, Twitter etc.)
- Informarea cu privire la e-mail-urile primite pe smartphone
- Informarea cu privire la apelurile primite pe smartphone
- Funcții de căutare ale smartphone-ului: Prin apăsarea butonului ceasului sport, va suna un ton la smartphone, astfel încât acesta va fi mai ușor de găsit (atât timp cât aparatele se află într-o rază de acțiune de aprox. 5 m, în spațiu deschis).
- Funcția de căutare a ceasului sport: Prin activarea în aplicație a tonului de semnalizare la ceasul sport, acesta va fi mai ușor de găsit (atât timp cât aparatele se află într-o rază de acțiune de aprox. 5 m, în spațiu deschis).
- Declanșare de la distanță a camerei: Prin apăsarea butonului ceasului sport, se deschide aplicația de cameră a smartphone-ului, iar aceasta va fi declanșată prin încă o apăsare.
- Interogare de stare a obiectivului zilnic introdus (pași, distanță)

2. Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în aceste instrucțiuni de utilizare:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibilele daune ale aparatului/accesoriilor
	Indicație Indicație privind informații importante

3. Indicații importante



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării private. Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate prin utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a aparatului.
- Ceasul sport este rezistent la apă până la o adâncime de 50 de metri.
- Protejați ceasul și accesoriile împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.

- Nu utilizați aparatul în apropierea câmpurilor magnetice puternice, nu îl apropiați de echipamente radio.
- Nu aruncați ceasul în flacără deschisă, acesta poate exploda.
- Pentru a garanta o transmisie Bluetooth® ireproșabilă, evitați neapărat câmpurile magnetice foarte puternice (de exemplu, transformatoarele), deoarece pot apărea perturbări ale transmisiei.

Indicații privind manipularea acumulatorilor

- Când lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- Pericol de înghițire! Copiii pot înghiți acumulatorii și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați acumulatorii la îndemâna copiilor!
- Dacă unul dintre acumulatori s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- Protejați acumulatorii de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți acumulatorii.
- Utilizați numai aparatele de încărcare care îndeplinesc instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.






4. Descrierea aparatului








Indicație

În cazul influenței puternice a luminii (de exemplu, lumină solară), alarma trebuie setată pe vibrații pentru a vă asigura că alarma a fost observată.

Privire de ansamblu asupra tastelor

	1 Tasta STATUS	<u>O apăsare</u> : Afișarea tuturor înștiințărilor (apeluri/e-mail-uri/mesaje) <u>Apăsare lungă</u> (>2 secunde): Ștergerea tuturor înștiințărilor
	2 Coroană	Setarea manuală a orei
	3 Tasta OBIECTIV ZILNIC/PAIRING	<u>O apăsare</u> : Afișarea atingerii obiectivului actual (exemplu: La 50-74% din obiectivul zilei, se aprind 3-LED-uri. La 75-99%, se aprind 4 LED-uri) <u>Apăsare lungă</u> (>5 secunde): Pornirea sincronizării cu smartphone-ul
	4 Tasta CAMERĂ	<u>Prima apăsare</u> : Se deschide aplicația de cameră a smartphone-ului <u>A doua apăsare</u> : Declanșarea camerei
	5 Tasta CĂUTARE	<u>Apăsare scurtă</u> : Se caută smartphone-ul <u>Apăsare lungă</u> (>2 s): Funcția Bluetooth® este oprită. <u>A doua apăsare lungă</u> a butonului (>2 sec.): Funcția Bluetooth® este pornită.

Privire de ansamblu asupra simbolurilor

	6 Simbolul MESAJE	Afișarea mesajelor actuale/primate
	7 Simbolul E-MAIL	Afișarea e-mail-urilor actuale/primate
	8 Simbolul SEMNAL	Se întrerupe conexiunea Bluetooth® dintre smartphone și ceasul sport. Ceasul sport încearcă să se conecteze la smartphone.
	9 Simbolul APEL	Afișarea apelurilor actuale/primate/pierdute
	10 Simbol OBIECTIV ZILNIC	Afișarea obiectivului zilei

5. Primul pas

5.1 Încărcarea și activarea ceasului sport


Încărcați ceasul sport înainte de prima utilizare (cel puțin 5 ore) la stația de andocare furnizată. Ceasul sport se activează automat.



ATENȚIE

Pentru încărcare, utilizați exclusiv stația de andocare din pachetul de livrare. Stațiile de andocare/cablul de încărcare nepermise pot deteriora ceasul sport!

Pentru a încărca ceasul de activitate, procedați în felul următor:

1. Conectați stația de andocare furnizată prin USB cu un computer pornit.
2. Conectați celălalt capăt al stației de andocare la ceasul sport, conform figurii. Simbolul de apel  luminează intermitent pe perioada procesului de încărcare.
3. Imediat ce acumulatorul a fost încărcat complet, simbolul se stinge.
4. Îndepărtați stația de andocare de la ceasul sport.



5.2 Conectarea ceasului sport la un smartphone

Pentru a putea utiliza la capacitate maximă funcțiile ceasului, acesta trebuie să fie conectat apoi la un smartphone. La un ceas se poate conecta un singur smartphone.




Asigurați-vă că smartphone-ul dumneavoastră este compatibil cu ceasul sport. Puteți găsi o listă a tuturor smartphone-urilor compatibile la codul QR de pe ambalajul produsului sau pe www.beurer.com

1. Descărcați aplicația „beurer Health Manager“ din App-Store / Google PlayStore.
2. Activați Bluetooth® pe smartphone-ul dumneavoastră.
3. Porniți aplicația „beurer Health Manager“.
4. Selectați aplicația Settings → Add device → AW 85 și urmați instrucțiunile din aplicație.

5.3 Setarea manuală a orei



Pe lângă sincronizarea automată a orei, ceasul dumneavoastră sport poate fi setat manual oricând.

1. Trageți coroana ceasului sport în exterior.
2. Pentru setarea ceasului, rotiți coroana .
3. Apoi, apăsați coroana în interior.

5.4 Sincronizarea orei prin intermediul smartphone-ului

Aveți posibilitatea de a sincroniza ora ceasului sport cu cea a smartphone-ului. Procedați după cum urmează:

1. Selectați din aplicația „beurer HealthManager“ Settings → AW 85 → Synchronise time. Secundarul ceasului sport se oprește acum.
2. Setați în aplicație, din câmpul Oră, ora exactă care este afișată actual pe ceasul sport.
3. În aplicație, apăsați Synchronise. Ora de pe cadranul ceasului sport este sincronizată acum în mod automat cu ora smartphone-ului.



Dacă ora afișată pe cadran este cu mai puțin de 10 minute înaintea noii ore dorite a smartphone-ului, secundarul ceasului sport va rămâne nemișcat până când orele vor fi sincronizate.



6. Funcții



Următoarele funcții sunt disponibile numai dacă ați conectat ceasul sport la un smartphone (vezi „Conectarea ceasului sport la un smartphone”). Activați accesul la aplicație prin serviciul de mesagerie al smartphone-ului. Asigurați-vă că înștiințările push sunt active. Dacă utilizați un iPhone, mesajele trebuie afișate în centrala de mesaje. Aplicația trebuie să fie întotdeauna deschisă în fundal, în caz contrar, este posibil ca funcțiile individuale să nu fie utilizate.



6.1 Mesaje

Dacă se primesc mesaje la smartphone-ul dumneavoastră (de exemplu, SMS sau Whatsapp), puteți fi informat cu ajutorul ceasului, prin intermediul unei alarme (semnal luminos, ton de semnalizare sau vibrație).

1. În „beurer HealthManager“ selectați tipul alarmei pentru mesaje (semnal luminos, ton de semnalizare, vibrație) din Settings → AW 85 → Notifications → Unread messages . Imediat ce a fost recepționat un mesaj pe smartphone, se activează alarma selectată a ceasului.
2. Pentru a vedea dacă s-a primit un mesaj pe smartphone, apăsați tasta STATUS a ceasului sport . Dacă simbolul pentru mesaje  luminează, ați primit un nou mesaj pe smartphone.

6.2 E-mail

Dacă se recepționează un e-mail pe smartphone-ul dumneavoastră, puteți fi informat cu ajutorul ceasului, prin intermediul unei alarme (semnal luminos, ton de semnalizare sau vibrație).

1. În „beurer HealthManager“, selectați tipul alarmei pentru mesaje (semnal luminos, ton de semnalizare, vibrație) din Settings → AW 85 → Notifications → Unread e-mails . Imediat ce a fost recepționat un e-mail pe smartphone, se activează alarma selectată a ceasului.
2. Pentru a vedea dacă s-a primit un e-mail pe smartphone, apăsați tasta STATUS a ceasului sport . Dacă simbolul pentru e-mail  luminează, ați primit un nou e-mail pe smartphone.





Caz special pentru iOS: Dacă în căsuța de mesaje sunt mai multe e-mailuri necitite decât se pot afișa în centrala de mesaje a iPhone-ului, se vor întâmpla următoarele:

La citirea fiecărui e-mail va suna o nouă alarmă, până ce numărul e-mailurilor necitite rămase scade sub numărul de e-mailuri care se pot afișa în centrala de mesaje.

6.3 Apeluri primite/pierdute

Dacă se primește un apel pe smartphone-ul dumneavoastră, puteți fi informat cu ajutorul ceasului, prin intermediul unei alarme (semnal luminos, ton de semnalizare sau vibrație).

1. În „beurer HealthManager“, selectați tipul alarmei pentru apeluri (semnal luminos, ton de semnalizare, vibrație) din Settings → AW 85 → Notifications → Incoming calls. Imediat ce a fost recepționat un apel pe smartphone, se activează alarma selectată a ceasului.
2. Pentru a vedea dacă pe smartphone-ul dumneavoastră a fost preluat un apel pierdut, apăsați tasta STATUS  pe ceasul dumneavoastră sport. Dacă simbolul de apel  luminează, aveți un apel nepreluat.

6.4 Alarmă

Puteți seta cinci timpi de alarmă diferiți prin intermediul aplicației.


De îndată ce a fost atins timpul de alarmă, ceasul sport începe să vibreze/să emită semnale sonore și LED-urile de pe afișaj începe să lumineze alternant.


1. Selectați din „beurer HealthManager“ de la Setări → AW 85 → Alarmă unul dintre cei cinci timpi de alarmă.
2. Pentru a seta timpul de alarmă dorit, apăsați pe câmpul cu oră de lângă alarmă.


6.5 Obiectiv zilnic activitate




Prin intermediul senzorului de accelerație 3D încorporat, ceasul sport poate măsura activitatea dumneavoastră prin mișcările încheieturii (pași, distanță, calorii sau timp activ). Puteți introduce un obiectiv de activitate zilnic în „beurer HealthManager“ (pași, calorii sau timp activ).


1. Selectați obiectivul zilei dumneavoastră din „beurer HealthManager“ din Settings → Target → Activity
2. Pentru a afișa progresul actual al obiectivului zilnic, apăsați tasta OBIECTIV ZILNIC . În funcție de progres, se aprind acum LED-urile de pe ceas (a se vedea tabelul următor).

Simbol	Progres al obiectivului zilnic
	Toate cele 5 LED-uri luminează = 100% din obiectivul zilnic
	Cele 4 LED-uri de jos luminează = 75-99% din obiectivul zilnic
	Cele 3 LED-uri de jos luminează = 50-74% din obiectivul zilnic
	Cele 2 LED-uri de jos luminează = 25-49% din obiectivul zilnic
	Doar cel mai de jos LED luminează = 0-24% din obiectivul zilnic

	<p>Puteți citi apoi progresul obiectivului zilnic pe ceasul sport. Informațiile suplimentare (de exemplu, calorii consumate) se pot vedea în „beurer HealthManager“. Transmisia datelor de activitate se realizează automat imediat ce ceasul a fost conectat la smartphone. Senzorul înregistrează mișcărilor după ce au fost executate cel puțin 30 de mișcări.</p>
--	---

6.6 Pierderea conexiunii Bluetooth


Dacă simbolul de semnal  luminează intermitent, conexiunea Bluetooth® dintre ceasul sport și smartphone a fost pierdută. Acest lucru se poate întâmpla dacă smartphone-ul și ceasul sport sunt prea departe unul de celălalt sau dacă există interferențe provocate de alte aparate.

1. Pentru a verifica dacă a fost întreruptă conexiunea Bluetooth® dintre smartphone și ceasul sport, apăsați tasta STATUS . Dacă printre altele, simbolul semnal  luminează intermitent, conexiunea este întreruptă.
2. **iPhone:** Dacă utilizați un iPhone și conexiunea Bluetooth® a fost întreruptă, intrați în setările smartphone-ului dumneavoastră, la Bluetooth® și ștergeți AW 85 din lista aparatelor Bluetooth® conectate. Apoi, conectați din nou din aplicația AW 85 la aplicație prin Bluetooth®.
Android: Dacă utilizați un smartphone Android și conexiunea Bluetooth® nu mai este realizată, separați conexiunea Bluetooth® de la nivelul aplicației și apoi conectați din nou AW 85.




Verificați, de asemenea, dacă Bluetooth® este activat la aparatul dumneavoastră AW85. Pentru a porni și opri Bluetooth®, apăsați tasta CĂUTARE  timp de aproximativ două secunde. Dacă Bluetooth® este oprit la AW85, nu se vor afișa informații pe cadran la apăsarea tastei STARE , CĂUTARE  sau CAMERA .



Ceasul sport se va conecta automat la smartphone, atât timp cât ambele aparate se află în raza de acțiune (cu condiția preliminară ca funcția Bluetooth® să fie activată la smartphone și la ceasul sport). După ce aparatele au fost conectate cu succes, ceasul sport vibrează scurt. Dacă aparatele nu mai sunt conectate, apăsați tasta PAIRING  pentru a reactiva conexiunea.


6.7 Căutarea smartphone-ului

Dacă v-ați pierdut smartphone-ul și nu îl mai puteți găsi, aveți posibilitatea de a-l localiza sonor cu ajutorul ceasului sport (cu condiția preliminară ca ambele aparate să fie conectate prin Bluetooth® și să se afle în raza de acțiune de 5 m, în spațiu deschis).

- Apăsați tasta CĂUTARE  de pe ceasul sport. La nivelul smartphone-ului sunt emise acum tonuri de semnal (trei secunde).

6.8 Căutarea ceasului sport



În cazul în care ați pierdut ceasul sport și nu îl mai puteți găsi, aveți posibilitatea de a-l localiza acustic prin intermediul smartphone-ului (în prealabil, ambele aparate sunt conectate prin Bluetooth® și pe o rază de cca. 5 m în spațiu liber).

1. Deschideți aplicația „beurer HealthManager“.
2. Apăsați Settings → AW 85 → Search for watch
3. Acum, ceasul sport emite un ton de semnalizare și  luminează (în funcție de setările stabilite).
4. Puteți opri tonul de semnalizare cu ajutorul smartphone-ului.

6.9 Funcția de declanșare de la distanță a camerei

Puteți declanșa camera smartphone-ului dumneavoastră prin intermediul ceasului sport (cu condiția preliminară ca aparatele să fie conectate prin Bluetooth® și să se afle în raza de acțiune de aprox. 5 m, în spațiu deschis). În acest mod, camera poate fi declanșată pentru a capta fotografia comod și ușor.

1. Deschideți aplicația „beurer HealthManager“.

2. Apăsați tasta CAMERĂ  de pe ceasul sport. Se deschide aplicația camerei smartphone-ului dumneavoastră.
3. Apăsați din nou tasta CAMERĂ  de pe ceasul sport. Se aude un ton de semnalizare și se emite o solicitare de fotografie către smartphone. Imediat ce camera smartphone-ului a fost declanșată, sunt emise două tonuri de semnalizare scurte, succesive.



Pentru a putea utiliza această funcție, smartphone-ul trebuie să fie pornit și aplicația Beurer HealthManager trebuie să fie deschisă.

6.10 Conectarea ceasului sport la schimbarea smartphone-ului



Dacă doriți să conectați ceasul sport la un alt smartphone, trebuie să întrerupeți înainte conexiunea la smartphone-ul anterior. Procedați după cum urmează:

1. **iPhone:** Dacă până acum ați utilizat un iPhone, intrați în setările smartphone-ului dumneavoastră de pe Bluetooth® și ștergeți AW 85 din lista echipamentelor Bluetooth® conectate. Întrerupeți conexiunea și din aplicație. Conectați noul smartphone conform capitolului „5.2 Conectarea ceasului sport la un smartphone”.

Android: Dacă utilizați un smartphone Android, întrerupeți conexiunea Bluetooth® din aplicație. Conectați noul smartphone conform capitolului „5.2 Conectarea ceasului sport la un smartphone”.

6.11 Acumulator gol

Imediat ce încărcarea acumulatorului scade sub 20%, este afișat un mesaj de informare pe smartphone-ul dumneavoastră. În plus, la fiecare apăsare a tas-

telor se afișează simbolul OBIECTIV ZILNIC  și simbolul MESAJE  pe ceasul sport, iar secundarul se deplasează în intervale de 5 secunde. În acest caz, încărcați ceasul sport conform descrierii din capitoul „5.1 Încărcarea și activarea ceasului sport”.



Imediat ce ceasul sport se află în această stare, funcțiile nu mai sunt garantate. Încărcați acumulatorul la 100% la fiecare proces de încărcare.

6.12 Transmisia și salvarea datelor

Ceasul de activitate salvează datele până la 30 de zile.






Vă recomandăm o transmisie a datelor în decurs de 30 de zile pentru a evita pierderea de date. Pentru transmisia datelor, aplicația beurer HealthManager trebuie să fie deschisă. Datele sunt transmise automat, în prealabil există o conexiune Bluetooth® și ceasul sport este cuplat la smartphone.

7. Curățare

Curățați ceasul cu o cârpă moale. Nu țineți ceasul sub jet de apă pentru mult timp. Nu utilizați detergenți sau dizolvanți corozivi, gazeși sau chimici.

8. Ce este de făcut în caz de probleme?

Problemă	Remediere posibilă a erorilor
<p>Nu este posibilă nicio conexiune Bluetooth® între smartphone și ceasul sport.</p>	<p>Dezactivați și reactivați® pe smartphone-ul dumneavoastră.</p>
	<p>Dacă aveți iPhone, urmați instrucțiunile din capitolul „6.6 Pierderea conexiunii Bluetooth“ de sub punctul iPhone.</p>
	<p>Reporniți aplicația.</p>
	<p>Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată la ceasul sport (a se vedea pagina 8 „tasta Căutare“). Funcția Bluetooth® este dezactivată când la apăsarea tastei STATUS , tastei CĂUTARE  sau a tastei CAMERĂ  nu apar informații pe afișaj.</p>
<p>Închideți toate celelalte aplicații și îndepărtați toate celelalte dispozitive Bluetooth® din setările Bluetooth® ale smartphone-ului.</p>	

Problemă	Remediere posibilă a erorilor
Ora smartphone-ului nu este transferată pe ceasul sport.	Urmați exact instrucțiunile din capitolul „5.4 Sincronizarea orei prin smartphone“. Ora greșită indicată actual pe ceasul dumneavoastră sport trebuie introdusă în aplicație.
Ceasul sport nu poate fi încărcat de la stația de încărcare.	Aveți grijă ca în timpul procesului de încărcare ceasul sport să se afle exact pe stația de încărcare.
Ceasul sport nu arată mesaje/e-mail-uri/apeluri noi, indiferent de care au fost introduse pe smartphone.	Verificați de pe smartphone dacă „funcția push“ pentru mesaje/e-mail-uri/apeluri a fost activată.
Ceasul sport nu poate găsi niciun smartphone. Smartphone-ul nu poate găsi niciun ceas sport.	Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată la ceasul sport și la smartphone și că ambele aparate se află pe o rază de acoperire de 5 m unul față de celălalt.

9. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



Eliminarea ca deșeu a acumulatorilor

Acumulatorii uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați acumulatorii ca deșeu.




Acumulatorii care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb,

Cd = bateria conține cadmiu,

Hg = bateria conține mercur.

10. Date tehnice

Dimensiunile carcasei ceasului	0,47 x 25 x 0,13 cm
Compatibilitate	<ul style="list-style-type: none">• de la iPhone 5• de la aparate Android 4.3 Bluetooth® Smart 4.0 Ready (pentru lista smartphone-urilor compatibile, scanați codul QR) 
Greutate	61 g
Etanșeitatea la apă	50 m
Frecvență de transmisie	2,4 GHz Bluetooth® Smart 4.0
Tensiune de intrare	c.c. 5V —== 0,09 Wh,
Acumulator	Acumulator Li-Ion 3,7 V / 30 mAh

Garantăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene R&TTE 1999/5/CE. Vă rugăm să luați legătura cu departamentul de service la adresa menționată pentru a obține informații mai detaliate – de exemplu declarația de conformitate CE.

Marca Bluetooth® și logoul aferent sunt mărci comerciale înregistrate ale societății Bluetooth®SIG, Inc. Orice utilizare a acestor mărci de către Beurer GmbH are loc sub licență.

