



RO Baby Care Monitor

Instrucțiuni de utilizare



Beurer GmbH Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany www.beurer.com



ROMÂNĂ



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Stimată clientă, stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/ diagnosticare, greutate, masaj, frumusețe, aer și bebeluși.

Cu deosebită considerație, Echipa dumneavoastră Beurer.

Cuprins

Prezentare	3
Explicația simbolurilor	4
Utilizarea conform destinației	4
Indicații	4
Mod de funcționare / Ce trebuie să știți	5
Descrierea aparatului	6
Primul pas	7
 7.1 Configurați camera prin intermediul dispozitivului Android™	7 7 7 7 7 8
Operarea camerei	8
8.1 Activarea camerei	8
	Prezentare

Pachet de livrare

 1x cameră / 1x ştecăr de rețea pentru cameră / 1x exemplare din prezentele instrucțiuni de utilizare

1. Prezentare

Funcțiile aparatului

Acest Baby Care Monitor pentru camera copilului vă permite să mențineți permanent contactul vizual cu bebelușul dumneavoastră prin intermediul smartphone-ului sau tabletei în timp ce efectuați activități în alte încăperi, respectiv în grădină. Baby Care Monitor este adecvat, de asemenea, pentru îngrijirea vârstnicilor sau monitorizarea casei, deoarece se pot conecta până la 4 camere. Astfel puteți menține totul sun control în permanență și oriunde v-ați afla. Aveți nevoie de o rețea WLAN activă, un smartphone/o tabletă și de aplicația Beurer Care-Cam gratuită furnizată de Hubble.

Camera dispune de următoarele condiții:

- Funcție de vizualizare nocturnă cu infraroșii
- Senzor de temperatură
- Microfon / Difuzor
- Suspendare pe perete

Cu ajutorul aplicației aveți următoarele funcții:

- Monitorizare video prin WLAN cu aplicația Beurer CareCam furnizată de Hubble
- · Funcție Timeline (evenimentele sunt afișate cronologic în cadrul aplicației)
- Verificarea razei de actiune cu semnal sonor
- Înștiințări Push la mișcări/zgomote/temperatură
- Funcție de interfon
- 5 cântece de leagăn

Cerințe de sistem:

Aplicație:

- Android™ de la versiunea 4.0 / iOS® de la versiunea 6.0

Portal web:

- sistem Windows®, 7 sau 8 (versiune Java de la 7)
- versiune MacOS® 10.7 sau superioară
- versiune Internet Explorer® 8.0 sau superioară
- versiune Firefox® 11.0 sau superioară
- versiune Chrome® 18.0 sau superioară
- versiune Safari® 5.1 sau superioară

Camera:

- 802.11 b/g/n (2,4 2,4835 GHz) WLAN
- cel puțin asigurare WEP

2. Explicatia simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în aceste instructiuni de utilizare:

\wedge	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
\triangle	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor
i	Indicație Indicație privind informații importante

3. Utilizarea conform destinației



AVERTIZARE

- Utilizati Baby Care Monitor numai pentru monitorizarea bebelusului dumneavoastră când nu aveti posibilitatea de a-l supraveghea direct. Acesta nu înlocuieste o supraveghere personală responsabilă!
- Puteti utiliza Baby Care Monitor și ca echipament de supraveghere a încăperii.
- Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- · Baby Care Monitor este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat. nu în domeniul comercial.
- Protejati drepturile personale ale tertilor. Toate persoanele care se află sau se pot afla în spatiul monitorizat trebuie să ia la cunostintă că în încăpere se află o cameră video.

4. Indicatii

AVERTIZARE

Instructiuni de sigurantă

- Nu lăsati camera și cablul de alimentare la îndemâna copilului! Cablul de alimentare poate produce strangularea si rănirea copilului.
- Nu lăsati piesele mici la îndemâna copiilor.
- Nu lăsati ambalaiul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare).
- Nu amplasați în nicio situație camera în patul bebeluşului sau în raza de acțiune a copilului dumneavoastră!
- Amplasati camera la o distantă de aproximativ 2 m de bebelusul dumneavoastră pentru a reduce la minim o eventuală poluare cu smog electric și perturbarea sonoră.
- Asigurati-vă că nu există cabluri la îndemâna copilului dumneavoastră.
- Înainte de utilizare verificati functionarea ireprosabilă a camerei.
- Nu scufundați niciodată camera în apă. Nu spălați niciodată aparatele sub jet de apă.
- Nu utilizati niciodată camera în apropiere de surse de umiditate.

- Nu acoperiți niciodată camera cu un prosop sau o pătură.
- Utilizați numai ștecărul de rețea inclus în pachetul de livrare.
- Nu scoateți ștecărul de rețea din priză trăgând de cablu.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare.
- Deconectați ștecărul de rețea în cazul unor probleme de funcționare, înainte de curățarea aparatului și dacă acesta nu este utilizat.
- Camera și ștecărul de rețea nu trebuie să intre în contact cu suprafețe încinse sau cu obiecte cu margini ascuțite.
- Nu utilizați piese de accesorii care nu sunt recomandate de producător, respectiv care nu sunt comercializate ca accesorii.

i Indicație

- Reparațiile pot fi efectuate numai de către serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați. Dumneavoastră nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați camera, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare pierdeți garanția.
- Dacă mai aveți întrebări referitoare la utilizarea camerei noastre, vă rugăm adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

5. Mod de funcționare / Ce trebuie să știți



i Indicație

În cazul unei conexiuni active la Internet, camera trimite toate înregistrările prin intermediul serverului Hubble. Aceasta este absolut necesară pentru configurarea camerei. Dacă nu există o conexiune activă la Internet, nu toate funcțiile sunt comercializate (limitări funcționale).

- Puteți creşte raza de acțiune a camerei, în timp ce vă poziționați în apropierea unei uşi sau a unei ferestre, într-un loc cât mai sus.
- Alte unde radio ar putea afecta transmisia pentru Baby Care Monitor. Din acest motiv, nu poziționați Baby Care Monitor în apropierea unor echipamente precum microunde etc.
- Următorii factori suplimentari pot perturba transmisia Baby Care Monitor, respectiv pot diminua raza de acțiune: mobilier, pereți, case, pomi, influențe de mediu (de exemplu ceață, ploaie).

i Indicație

Pe pagina de bază Hubble (http://beurer.hubbleconnected.com) puteți activa contra cost funcția de înregistrare. Dacă funcția de înregistrare este activată, evenimentele care au fost declanșate din cauza mișcărilor, sunt înregistrate automat și salvate pe serverul Hubble, astfel încât să poată fi distinse ulterior.

6. Descrierea aparatului

Cameră HD (720p pentru calitate foarte ridicată a imaginilor)



1	Microfon	5	Senzor de temperatură
2	Senzor de luminozitate (funcție de vizua-	6	Întrerupător de PORNIRE/OPRIRE
	lizare nocturna)		
3	Obiectiv cameră	7	Tastă Pair
4	Lumini de funcționare*	8	Racord pentru ștecărul de rețea USB

*Status lumini de funcționare

Luminile de funcționare luminează inter- mitent albastru	=	Etapă de încălzire cameră ~ 1 minut
Luminile de funcționare luminează roșu	=	Camera nu este conectată
Luminile de funcționare luminează roșu și albastru	=	Camera este deja conectată
Luminile de funcționare luminează albastru	=	Camera este conectată

7. Primul pas

7.1 Configurați camera prin intermediul dispozitivului Android™

- 1. Deschideți Google Play Store pe dispozitivul Android™.
- 2. Căutați acolo aplicația "Beurer CareCam" și încărcați-o.
- 3. Porniți aplicația și creați un cont de utilizator.
- Urmați indicațiile suplimentare din aplicație. Dacă înregistrarea camerei a fost finalizată cu succes, apare imaginea transmisă a camerei configurate.
- 5. Așezați camera (la 2 m distanță de copii, în afara razei de acțiune a copiilor).

7.2 Configurați camera pe iPhone®/iPad®

- 1. Deschideți App Store pe iPhone®/iPad®.
- 2. Căutați acolo aplicația "Beurer CareCam" și încărcați-o.
- 3. Porniți aplicația și creați un cont de utilizator.
- Urmați indicațiile suplimentare din aplicație. Dacă înregistrarea camerei a fost finalizată cu succes, apare imaginea transmisă a camerei configurate.
- 5. Așezați camera (la 2 m distanță de copii, în afara razei de acțiune a copiilor).

7.3 Setările camerei

Printre altele, în setările camerei puteți atribui un nume și o imagine de utilizator. În plus, puteți seta sensibilitatea de mișcare/ton/temperatură a camerei pentru a putea stabili mai bine de când trebuie să fiți înștiințați.

7.3.1 Denumirea camerei / Atribuirea imaginii de meniu

Un nume personal și o imagine de meniu personală simplifică atribuirea camerei.

- Când vedeți imaginea transmisă actuală, apăsați logoul Beurer CareCam din partea stângă sus. Ajungeți în meniul camerei.
- 2. Din meniul camerei apăsați pe Simbol setare (*) al camerei.
- 3. Apăsați pe "Camera details" (Detalii cameră).
- 4. Apăsând "Camera name" (Nume cameră), puteți denumi camera. Dacă doriți să atribuiți camerei o imagine de meniu personală, executați clic pe "Change image (Schimbare imagine)."

7.3.2 Setarea sensibilității la înștiințare

- 1. Din meniul camerei apăsați pe Einstellungssymbol (Simbol setare) de lângă cameră.
- Apăsați în partea de sus a câmpului cu triunghiul de avertisment portocaliu. Acum puteți seta sensibilitatea de mișcare/ton și limitele pentru alarma de temperatură. Valori limită la alarma de temperatură: 0-20°C resp. 21-40°C.

i Indicație

În funcție de sensibilitatea setată, pe timeline-ul aplicației apare o înștiințare conform căreia camera a generat o mișcare, un ton sau o alarmă de temperatură.

Dacă ați emis pe smartphone/tabletă permisiunea pentru înștiințarea push pentru aplicația Beurer CareCam, veți primi înștiințările, chiar dacă nu vă aflați în aplicație (de exemplu, pe ecranul de blocare).

7.4 Setări generale

În setările generale puteți seta **Mod oră** (12h / 24h) și **Mod temperatură** (°C/°F). Suplimentar puteți activa funcția "Do not disturb" (Nu întrerupeți).

- Când vedeți imaginea transmisă actuală, apăsați logoul Beurer CareCam din partea stângă sus. Ajungeți în meniul camerei.
- 2. Acum apăsați în partea de sus pe "Settings" (Setări).
- Pentru a regla Uhrzeitmodus / Temperaturmodus (Mod oră / Mod temperatură), apăsați "General settings" (Setări generale).
- 4. Pentru a activa funcția "Do not disturb" (Nu întrerupeți), apăsați prima dată "Do not disturb" (Nu întrerupeți) și apoi la dreapta pe "ON" (La). Setați acum prin deplasarea punctului durata dorită (max. 3 ore).

i Indicație

Dacă este activată funcția "Do not disturb" (Nu întrerupeți), nu veți primi nicio înștiințare push pentru intervalul de timp selectat.

8. Operarea camerei

8.1 Activarea camerei

Utilizați exclusiv ștecărul de rețea inclus în pachetul de livrare.

- 1. Conectați capătul mic al ștecărului de rețea la cameră.
- 2. Conectați celălalt capăt al ștecărului de rețea la priză.
- Deplasați butonul PORNIRE/OPRIRE lateral la "ON". Luminile de funcționare încep să lumineze albastru. (Pentru a opri camera, împingeți întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE în jos.)
- 4. Deschideți aplicația "Beurer CareCam" de pe smartphone/tabletă sau portalul web de pe PC.
- 5. Înregistrați-vă în contul dumneavoastră.
- 6. Dacă ați configurat corect camera (a se vedea capitolul 7), pe ecran apare o imagine transmisă.

8.2 Adăugarea altor camere

Aveți posibilitatea de a conecta până la 4 camere pe un singur cont de utilizator:

- Când vedeți imaginea transmisă actuală, apăsați logoul Beurer CareCam din partea stângă sus. Ajungeți în meniul camerei.
- 2. Acum apăsați la stânga jos pe "Add camera" (Adăugare cameră).
- Urmați indicațiile din aplicație. Dacă înregistrarea camerei a fost finalizată cu succes, apare automat imaginea transmisă a camerei adăugate.

8.3 Îndepărtarea unei camere

Pentru a îndepărta o cameră din contul de utilizator, procedați după cum urmează:

- 1. Din meniul camerei apăsați pe Einstellungssymbol (Simbol setare) (*) al camerei pentru a efectua îndepărtarea dorită.
- 2. Apăsați pe "Camera details" (Detalii cameră).
- 3. Apăsați pe "Remove camera" (Îndepărtarea cameră) și confirmați.

Indicație

Astfel, vor fi șterse iremediabil toate evenimentele de pe această cameră.

8.4 Setările contului/Anularea

Din setările contului, printre altele puteți modifica parola, puteți vedea ce versiune a aplicației dețineți sau vă puteți deconecta.

- Când vedeți imaginea transmisă actuală, apăsați logoul Beurer CareCam din partea stângă sus. Ajungeți în meniul camerei.
- 2. Acum apăsați în partea de sus dreapta pe "Account" (Cont).
- Pentru a modifica parola, apăsați pe "Change password" (Modificare parolă) și urmați instrucțiunile. Dacă doriți să ieșiți din cont, apăsați jos pe "Log out" (Deconectare) și confirmați.

8.5 Funcție de vizualizare nocturnă cu infraroșii

Pentru a putea vedea bine imaginea transmisă de pe ecran și în întuneric, camera activează automat la întuneric lumina de veghe cu infraroșii (reprezentare imagine alb-negru).

8.6 Funcții în timpul transmisiei live în aplicație



i) Indicație

Când apăsați pe imaginea transmisă, apare următoarea suprafață de meniu. După cca. 10 secunde, suprafața de meniu dispare din nou.

Aceste funcții sunt puse la dispoziție numai în cadrul aplicației.

1 Funcția de interfon	3 C	ântece de leagăn
2 Funcție foto / Funcție memorie video (de	oar Android [™]) 4 At	fișaj de temperatură

8.6.1 Funcție de interfon 💐

- 1. Apăsați pe simbolul microfon () complet la stânga.
- 2. Prima dată apare mesajul "Allow Beurer CareCam access to the microphone?" (CareCam Beurer poate fi accesată prin microfon?) Apăsați pe "Yes" (Da).
- Pentru a activa funcția de interfon, acționați din nou butonul de interfon. Cuvintele spuse se aud acum pe cameră. Pentru a dezactiva funcția de interfon, acționați din nou butonul de interfon.

8.6.2 Funcție foto 💽 / Funcție memorie video 🔤

- 1. Apăsați pe simbolul cameră (or).
- Pentru a înregistra o fotografie a imaginii transmise actuale, apăsați pe butonul camerei. Imaginea este salvată în directorul de imagini al smartphone-ului/tabletei dumneavoastră.

i Indicație

Dacă dispuneți de un terminal Android™, puteți înregistra local și videoclipuri. Apăsați pe simbolul video (■4).

8.6.3 Cântece de leagăn 🎜

Puteți selecta unul dintre cele cinci cântece de leagăn, care apoi vor fi intonate prin cameră.

- 1. Apăsați pe simbolul Note (
- Selectați prin apăsare cântecul de leagăn dorit. Cântecul de leagăn se aude acum pe cameră. Pentru a dezactiva cântecul de leagăn, apăsați din nou cântecul de leagăn selectat.

8.6.4 Afişajul temperaturii

Apăsați pe simbolul termometru (1). Apare temperatura ambiantă actuală a camerei. Dacă apăsați din nou pe simbolul Termometru (1), afișajul temperaturii comută între °C și °F.

8.7 Utilizarea camerei pe alte terminale

Pentru a putea utiliza camera și alte terminale, vă puteți conecta în contul de utilizator cu același nume de utilizator + parola.

8.8 Accesul la contul de utilizator prin portalul web (PC)

Aveți posibilitatea de a accesa contul de utilizator prin portalul web. Primiți automat prin e-mail un link către portalul web după configurarea camerei.

i Indicație

Prin intermediul portalului web se poate afișa numai imaginea transmisă și timeline-ul. Nu vă sunt puse la dispoziție alte funcții/posibilități de setare (de exemplu, funcția de interfon).

9. Curățare și întreținere

Durata de viață a camerei depinde de manipularea atentă a acesteia:

- Feriți camera de șocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, variații puternice de temperatură, câmpuri electromagnetice și de surse de căldură prea apropiate (sobe, calorifere).
- Nu utilizați niciodată camera într-un mediu umed.
- Curățați camera cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

10. Ce fac în cazul în care apar probleme?

ATENȚIE Ați uitat parola

Dacă ați uitat parola, apăsați în aplicație pe "Forgot password" (Am uitat parola) și introduceți adresa de e-mail. O nouă parolă vă este trimisă prin e-mail.

Problemă	Remediere
Nu se poate realiza nicio conexiune cu ca- mera.	Opriți și reporniți routerul WLAN. Efectuați din nou înregistrarea.
Nu este posibilă nicio conexiune cu camera.	Camera trebuie să se afle în raza de acțiune a rou- terului WLAN. Dacă luminile de funcționare lumi- nează intermitent, poziționați camera mai aproape de router pentru o mai bună recepție.
Nu sunt emise mesaje de alarmă pe smart- phone/tabletă.	Verificați dacă setările de alarmă sunt activate.
Nu pot fi înregistrare videoclipuri pe terminal.	Videoclipurile pot fi salvate numai pe dispoziti- vele Android™.
Nu mă pot conecta la contul meu de utilizator după înregistrare.	Verificați corectitudinea numelui de utilizator și a parolei.
Am primit un mesaj de eroare cu "Your e-mail ID is not registered" (ID-ul dumneavoastră de e-mail nu este înregistrat).	Asigurați-vă că v-ați înregistrat la noi. Apăsați mai întâi pe "Create user account" (Creare cont de utilizator).
Ce trebuie să fac dacă mi-am uitat parola?	Apăsați în aplicație pe "Forgot password" (Am ui- tat parola) și introduceți adresa de e-mail. O nouă parolă vă este trimisă prin e-mail.
Nu am primit niciun e-mail, deși am utilizat funcția "Forgot password" (Am uitat parola).	 Este posibil ca e-mail-ul să se afle în folderul spam al ofertantului. Căutați e-mail-ul în fol- derul spam. Este posibil ca e-mail-ul să fie încă în curs de trimitere. Verificați din nou e-mail-ul în câte- va minute.
Când încerc să adaug o cameră nouă în con- tul de utilizator, nu apare nicio cameră pe ca- re să o pot adăuga.	Țineți apăsată tasta "PAIR" timp de 5 secunde și reîncercați.
În timpul procesului de configurare al came- rei, nu apare nicio cameră în cadrul ultimei etape. Apoi procesul de configurare este în- trerupt.	Opriți și reporniți camera. Țineți apăsată tasta "PAIR" până când se aude un semnal sonor. Aș- teptați un minut până când becul de control lu- minează intermitent. Camera este pregătită acum pentru procesul de configurare. Porniți din nou procesul de configurare al camerei.
Când încerc să vizualizez imaginea transmi- să, primesc un mesaj conform căruia trebuie să actualizez firmware-ul.	Efectuați o actualizare de firmware. Actualizăm aplicația din când în când pentru a îmbunătăți permanent funcțiile camerei.

11. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din tara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei

 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

12. Date tehnice

- Frecvenţă 2,4 2,483 GHz
- Receptor digital
- Tehnologia cu infraroşii
- Dimensiune cameră: 9,0 x 6,5 x 5,8 cm
- Greutate cameră: 95 g;
- Temperatură de utilizare: 0 50°C

Garantăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene R&TTE 1999/5/ CE. Vă rugăm să luați legătura cu adresa de service menționată pentru a obține informații mai detaliate – de exemplu Declarația de conformitate CE.

