

beurer

DS 61



RO Cântar cu analiză pentru valoarea nutritivă Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Prezentare	2
2. Indicații de siguranță	2
3. Descrierea aparatului	3
4. Punerea în funcțiune	3
5. Utilizare	3
6. Programarea codurilor proprii ale alimentelor	4
7. Încuirea bateriilor	4
8. Depozitare și îngrijire	4
9. Ce fac în cazul în care apar probleme?	5
10. Date tehnice	5
11. Codurile alimentelor	5

Pachet de livrare

- cântar de bucătărie pentru dietă
- 3 baterii AAA
- prezentele instrucțiuni de utilizare

1. Prezentare

Funcțiile aparatului

Acest cântar digital cu analiză pentru valoarea nutritivă servește atât la cântărirea alimentelor, cât și la controlul alimentației.

Greutatea este indicată în unități de 1 gram. Cântarul este destinat utilizării în domeniul privat. Cu ajutorul acestuia puteți efectua într-un mod rapid și necomplicat următoarele acțiuni:

- să măsurați **greutatea** alimentelor până la 5000 g (modul de cântărire);
- să determinați diferite **valori nutritive** (conținutul de proteine, conținutul de lipide/grăsimi, colesterolul, conținutul de glucide) a 950 de alimente;
- să determinați **valoarea energetică** a 950 de alimente în kilocalorii (kcal) sau kilojouli (kJ);
- să accesați conținutul de glucide exprimat în **UG** (unități glucidice);
- să memorați alimentele cântărite pe o anumită perioadă și să afișați sumele (mod de memorare).

În plus, cântarul de bucătărie pentru analiza valorii nutritive dispune de următoarele funcții suplimentare:

- 50 de spații de memorare alocabile individual pentru alimente;
- funcția tara pentru cântărirea succesivă a alimentelor sau pentru cântărirea într-un bol;
- posibilitate de comutare între gram și uncie;
- funcție de oprire automată după 180 de secunde;
- funcție de avertizare automată la depășirea domeniului de cântărire de 5000 g;
- afișarea necesității de încăuire a bateriei în cazul bateriilor descărcate.


2. Indicații de siguranță

Păstrați prezentele instrucțiuni de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea.

AVERTIZARE

- Aveți în vedere că nu vă este permis să realizați o medicație (de exemplu, administrarea de insulină) bazându-vă exclusiv pe informațiile privind valoarea nutritivă generate de cântarul pentru analiza valorii nutritive. Anterior administrării de medicamente verificați informațiile privind valoarea nutritivă consultând o a doua sursă (de exemplu, literatură despre această temă, cursuri de nutriție). O verificare a plauzibilității este foarte importantă din punct de vedere al posibilelor erori de utilizare (de exemplu, tastarea greșită la introducerea), precum și al posibilelor abateri ale valorilor nutritive ale alimentelor de la valorile de referință stocate în cântarul pentru analiza valorii nutritive. În cel mai rău caz se poate ajunge la o dozare greșită a medicamentelor, fapt pentru care nu preluăm răspunderea.

ATENȚIE

- Valorile stocate în cântar pentru semipreparate și pentru produse mixte (de exemplu, tort Pădurea Neagră) pot prezenta abateri mai mari în funcție de producător sau de modul de preparare. Astfel, în cazul semipreparatelor se recomandă compararea valorilor cu informațiile de pe ambalaj ale producătorului, iar în cazul produselor mixte, determinarea valorii nutritive prin adunarea ingredientelor individuale.
- Valorile nutritive stocate pentru fiecare aliment în parte sunt programate în cântar după cunoștințele noastre și conform nivelului actual al informațiilor disponibile la momentul tipării instrucțiunilor de utilizare. Dacă alimentele nu prezintă informații (afișaj: ) nu le adunați cu funcția de adunare. Rezultatul final ar putea fi greșit.
- Cântarul nu este destinat cântării medicamentelor sau a substanțelor nepermise.
- Aparatul este destinat numai uzului propriu, și nu uzului medical sau comercial.

Baterii



- În cazul înghițirii bateriilor, acestea vă pot pune în pericol viața. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. În cazul înghițirii unei baterii, trebuie să apelați imediat la ajutor medical.
- Nu aruncați bateriile în foc. Pericol de explozie!
- Bateriile nu trebuie încărcate sau reactivate cu ajutorul altor mijloace, nu trebuie demontate sau scurtcircuitate.
- Scoateți bateriile în cazul în care aparatul nu este utilizat timp îndelungat. Astfel evitați apariția daunelor produse ca urmare a scurgerii bateriilor.

Reparații

- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare pierdeți garanția.
- Pentru efectuarea reparațiilor, contactați Serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

3. Descrierea aparatului

Cântar cu analiză pentru valoarea nutritivă



- 1 Tasta Pornit/Oprit \odot
- 2 **M+** Memorarea măsurătorii
- 3 **MR** Afișarea valorilor adunate
- 4 **MC** Ștergerea memoriei
- 5 Comutator pentru schimbarea unităților de cântărire g/oz **unit**
- 6 Tasta Tara **tara**
- 7 Display
 - 7.1 Afișarea kilocaloriilor
 - 7.2 Afișarea kilojouilor
 - 7.3 Afișarea conținutului de glucide
 - 7.4 Afișarea conținutului de colesterol
 - 7.5 Afișarea conținutului de lipide/grăsime
 - 7.6 Afișarea codului
 - 7.7 Afișarea greutății
 - 7.8 Afișarea numărului spațiilor de memorare
 - 7.9 Afișarea conținutului de proteine
 - 7.10 Afișarea unităților glucidice
- 8 Taste numerice 0-9 pentru introducerea codurilor alimentare
- 9 Compartiment pentru baterii (partea din spate)

4. Punerea în funcțiune

Schimbarea unității de măsură pentru greutate

Cântarul poate afișa valorile în unitățile de cântărire **g** (gram) sau **oz** (uncie). Setarea din fabrică este gramul. Puteți comuta unitatea cu ajutorul tastei **unit**.

Amplasarea cântarului

Amplasați cântarul pe o suprafață netedă și stabilă. O suprafață de amplasare stabilă reprezintă condiția primară pentru o măsurare corectă.

5. Utilizare

5.1 Cântărirea

Porniți cântarul

Pe display se afișează greutatea produsului de cântărit.

Apăsați tasta \odot .

Cântărirea unui produs suplimentar de cântărit (tară)

Pentru cântărirea unor produse suplimentare puteți aduce cântarul la 0 g.

→ În acest scop, apăsați tasta **tara**.

Introducerea codului alimentului

→ Căutați în lista de alimente (începând cu pagina 5) codul compus din 3 cifre aferent produsului dumneavoastră de cântărit și introduceți acest cod cu ajutorul tastelor numerice.

Dacă ați apăsăat pe o tastă greșită, completați codul cu numere aleatorii până la completarea celor trei poziții. Reintroduceți apoi codul corect.

Pe ecran se afișează acum toate valorile nutritive și energetice.

Aveți în vedere că, drept urmare a variațiilor naturale ale valorilor nutritive și energetice în alimente, se pot oferi doar informații aproximative.

Oprirea cântarului

Cântarul se oprește automat la 180 de secunde după ultima modificare de cântărire.

Pentru oprirea manuală apăsați tasta \odot .

5.2 Memorarea produsului de cântărit

Puteți memora greutatea, valoarea nutritivă și cea energetică a alimentului cântărit în prezent. Cântarul adună automat valorile fiecărei măsurători memorate. Puteți vizualiza oricând greutatea totală, valoarea nutritivă totală și valoarea energetică totală. Datele memorate nu se pierd la pornirea și oprirea cântarului și la schimbarea bateriei.

Memorarea primei măsurători

Ați realizat în prealabil o măsurătoare și ați introdus codul alimentului.

→ Apăsați tasta de memorie **M+**.

Pe ecran se afișează simbolul de adunare **ΣM**, spațiul de memorare (de exemplu **01**) și greutatea totală.

Memorarea măsurătorilor suplimentare

Înlocuiți produsul de cântărit și repetați pasul 1.

Afișarea valorilor măsurate adunate

Apelați, de exemplu zilnic, valorile memorate.

→ Apăsați tasta de memorie **MR**.

Pe ecran se afișează simbolul de adunare **ΣM**, numărul spațiilor de memorare (de exemplu **02**) și greutatea totală memorată, precum și valorile nutritive și energetice însumate.

Ștergerea memoriei

Ștergeți memoria în mod regulat, de exemplu zilnic.

→ Apăsați tasta de memorie **MC**.

Simbol **M** dispăre. Memoria a fost ștearsă.


6. Programarea codurilor proprii ale alimentelor

Aparatul dispune de valori nutritive și energetice pentru 950 de alimente (spații de memorare 000–949). Puteți programa 50 de spații de memorare suplimentare (950–999) cu alimente proprii și le puteți introduce în rândurile libere din tabelul pe care îl găsiți în capitolul „Codurile alimentelor”. Pentru aceasta trebuie să cunoașteți valorile nutritive și energetice ale acestor alimente.

Indicație

Valorile nutritive și energetice de introdus se referă la o greutate de 100 g a alimentului respectiv.

Pentru programarea alimentelor suplimentare procedați după cum urmează:

- Porniți aparatul. Apăsați tasta .
- Apăsați concomitent tastele **tara** și **MR** timp de aprox. 3 secunde. Aparatul trece în modul de programare. Afișajul pentru codul alimentului arată valoarea 950. Ultimele două cifre luminează intermitent.
- Introduceți codul dorit al alimentului (numerele 50–99) și confirmați intrarea prin apăsarea tastei **MR**.

Ulterior se cere valoarea energetică a alimentului.

- Introduceți cu ajutorul tastelor numerice valoarea energetică a alimentului (divizare 1 kcal) și confirmați intrarea apăsând tasta **MR**.
Ulterior se cer valorile pentru conținutul de colesterol (divizare 1 mg), pentru conținutul de glucide (divizare 0,1 g), pentru conținutul de lipide/grăsimi (divizare 0,01 g) și pentru conținutul de proteine (divizare 0,01 g).
- După introducerea valorii aferente, prin apăsarea tastei **MR** ajungeți la următoarea valoare cerută. După introducerea ultimii valori (pentru conținutul de proteine) și apăsarea tastei **MR**, aparatul trece în modul de cântărire.

Indicație: În cazul în care nu cunoașteți o valoare cerută a alimentului, lăsați valoarea la „0” și apăsați tasta **MR** pentru a introduce următoarea valoare. În cadrul controlului alimentației dumneavoastră trebuie să aveți în vedere că valoarea lăsată la „0” nu este inclusă în adunarea unei valori nutritive sau energetice (consultați „Afișarea valorilor măsurate adunate”).

- Verificați plauzibilitatea valorii introduse.

7. Înlocuirea bateriilor

Cântarul are nevoie de 3 baterii AAA. Când se afișează simbolul de schimbare baterii **L**, bateriile sunt aproape consumate. Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii de pe partea de jos a cântarului. Trebuie să vă asigurați în mod obligatoriu că bateriile sunt introduse conform marcatului respectând polaritatea.

Indicație

- La schimbarea bateriei, valorile măsurate memorate nu se pierd.
- Nu folosiți acumulatori reîncărcabili.
- Utilizați baterii fără metale grele. Puteți recunoaște bateriile cu metale grele după aceste simboluri:
Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



Eliminarea ca deșeu

Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor.

- Bateriile uzate nu vor fi eliminate cu reziduurile menajere. Eliminați-le ca deșeu apelând la comerciantul dumneavoastră de produse electrice sau prin intermediul unui centru de colectare local. Această obligație este prevăzută de lege.
- Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. În caz de întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale însărcinată cu eliminarea deșeurilor.



8. Depozitare și îngrijire

Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care puteți aplica, la nevoie, puțin detergent de vase. Curățați partea superioară a plăcii de cântărire în mod regulat.

Precizia valorilor măsurate și durata de viață a aparatului depind de manipularea atentă a acestuia:

ATENȚIE

- Asigurați-vă că acest cântar nu intră în contact cu lichide. Nu scufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată aparatul sub jet de apă.

- Nu spălați cântarul în mașina de spălat vase!
- Nu așezați obiecte pe cântar când nu îl utilizați.
- Protejați cântarul împotriva șocurilor, umezelii, prafului, substanțelor chimice, fluctuațiilor puternice de temperatură și surselor de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).
- Nu expuneți cântarul la temperaturi ridicate sau la câmpuri electromagnetice puternice (de exemplu, telefoane mobile).

9. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Display	Cauză	Remediere
E - - - -	Domeniul de cântărire de 5000 g a fost depășit.	Îndepărtați produsul de cântărit de pe placa de cântărire.
	Capacitatea maximă a memoriei pentru cel puțin una dintre valorile nutritive sau energetice a fost depășită, de exemplu peste 99999 kJ.	Ștergeți memoria folosind tasta de memorie MC .
≡≡≡≡	Pentru acest aliment nu există valoarea nutritivă sau energetică cerută. În modul de memorare se adaugă 0 la adunare.	
M luminează intermitent	Capacitatea maximă a memoriei pentru cel puțin una dintre valorile nutritive sau energetice a fost depășită, de exemplu peste 99999 kJ.	Ștergeți memoria folosind tasta de memorie MC .
Lo	Bateria este aproape consumată.	Înlocuiți bateria (a se vedea capitolul 7. Înlocuirea bateriilor, pagina 4).
Valoare cu minus (-)	Produsul de cântărit a fost așezat anterior pornirii cântarului.	Apăsați tasta \odot .
Niciun afișaj	Bateria este consumată complet.	Introduceți o baterie nouă (a se vedea capitolul 7. Înlocuirea bateriilor, pagina 4).

10. Date tehnice

Bancă de date 950 de alimente cu următoarele valori nutritive și energetice:

- Proteine în g (oz)
- Lipide/grăsime în g (oz)
- Colesterol în mg (oz)
- Glucide în g (oz) și UG
- Energie în kcal sau kJ

Divizarea valorilor nutritive și energetice

- Proteine: 0,1 g (0,01 oz)
- Lipide/grăsime: 0,1 g (0,01 oz)
- Colesterol: 0,1 mg (0,0001 oz)
- Glucide: 0,1 g (0,01 oz)
- UG: 0,01
- Energie: 1 kcal/kJ

11. Codurile alimentelor

Abrevieri

î.m. în medie
 în S.U. în substanță uscată (de exemplu, la indicarea conținutului de grăsime la brânză)
 % vol. alcool conținut de alcool în procent de volum

Definiții

Conținut gata de consum Materie primă de vânzare minus reziduuri
 Produs uscat Este cântărit ca praf, adică nepreparat. Exceptând cazul în care este descris detaliat sau formulat altfel, de exemplu „din produs uscat” sau „gata de consum”.

Toate datele se referă la conținutul gata de consum. Exceptând cazul în care este descris detaliat sau formulat altfel.

Informațiile cu privire la caracterul real al listei de alimente sunt oferite fără niciun fel de garanție.

Indicație

Unele dintre alimentele listate nu se găsesc în toate țările de livrare. În cazul în care nu sunt listate alimente importante pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea de a le memora în spații de memorare liber programabile (950–999).

Lactate	
000	Ayran
001	Zară
002	Smântână crème fraîche, grăsime 30 %
003	Smântână crème fraîche, grăsime 40 %
004	Lapte bătut, cu conținut redus de grăsimi
005	Lapte bătut gras
006	laurt cu fructe, cu conținut redus de grăsimi
007	laurt cu fructe, slab
008	laurt cu fructe, gras
009	Brânză de vaci cu fructe, 20 % grăsime în masă uscată
010	Gris, cireșe
011	laurt, cu conținut redus de grăsimi, 1,5 % grăsime
012	laurt, slab
013	Băutură din cacao cu lapte slab
014	Kefir
015	Kefir, cu fructe
016	Lapte condensat, 10 % grăsime
017	Lapte condensat, 4 % grăsime
018	Lapte condensat, 7,5 % grăsime
019	Lapte de vacă (cu conținut redus de grăsimi), 1,5 %
020	Lapte de vacă (gras), 3,5 %
021	Lapte slab
022	Budincă cu lapte
023	Orez cu lapte, ciocolată

024	Shake lapte
025	Zer, dulce
026	Zer-pudră, produs uscat
027	Lapte neprelucrat, lapte controlat
028	Lapte crud direct de la țaran
029	Smântână (pentru cafea), 10 %
030	Smântână, acidulată (Smântână acidulată)
031	Frîșcă, 30 % grăsime
032	Smântână dulce, 24 % grăsime
033	Brânză de vaci de masă cu smântână, 40 % grăsime în masă uscată
034	Brânză de vaci de masă, 20 % grăsime în masă uscată
035	Brânză de vaci de masă, slabă
036	Lapte de capră
Brânzeturi	
037	Appenzeller, 50 % grăsime în masă uscată
038	Back-Camembert, 45 % grăsime în masă uscată
039	Bavaria Blue, 70 % grăsime în masă uscată
040	Bel Paese
041	Brânză alpină, 45 % grăsime în masă uscată
042	Brânză cu mușcăi albastru (Edelpilzkäse), 50 % grăsime în masă uscată
043	Brie, 50 % grăsime în masă uscată
044	Brânză untoasă, 30 % grăsime în masă uscată
045	Brânză untoasă, 50 % grăsime în masă uscată
046	Cambozola, 70 % grăsime în masă uscată
047	Camembert, 30 % grăsime în masă uscată
048	Camembert, 45 % grăsime în masă uscată
049	Camembert, 60 % grăsime în masă uscată
050	Camembert, coaptă
051	Cheddar
052	Chester, 50 % grăsime în masă uscată
053	Edamer, 30 % grăsime în masă uscată
054	Edamer, 40 % grăsime în masă uscată
055	Brânză cu mușcăi Edelpilzkäse, 60 % grăsime în masă uscată
056	Emmentaler, 45 % grăsime în masă uscată

057	Brânză feta (brânză de oaie), 45 % grăsime în masă uscată
058	Brânzică de vaci
059	Preparat din brânză de vaci cu ierburi, 20 % grăsime în masă uscată
060	Gorgonzola, 55 % grăsime în masă uscată
061	Gouda, 45 % grăsime în masă uscată
062	Gruyère, 45 % grăsime în masă uscată
063	Hardanger, 45 % grăsime în masă uscată
064	Brânză Cottage, 20 % grăsime în masă uscată
065	Jarlsberg, 45 % grăsime în masă uscată
066	Pastă de brânză, 50 % grăsime în masă uscată
067	Leerdamer, 45 % grăsime în masă uscată
068	Limburger, 20 % grăsime în masă uscată
069	Maasdamer, 45 % grăsime în masă uscată
070	Maaslander, 50 % grăsime în masă uscată
071	Mascarpone
072	Morbier, 40 % grăsime în masă uscată
073	Brânză Mozzarella
074	Brânză Münster
075	Palmarello, 50 % grăsime în masă uscată
076	Parmezan, 36 % grăsime în masă uscată
077	Provolone
078	Brânză Pirenei, 50 % grăsime în masă uscată
079	Brânză Raclette, 48 % grăsime în masă uscată
080	Brânză afumată cu șuncă, 45 % grăsime în masă uscată
081	Brânză de ras, 45 % grăsime în masă uscată
082	Brânză Romadur, 20 % grăsime în masă uscată
083	Brânză Roquefort
084	Rottaler, 45 % grăsime în masă uscată
085	Rubiola, 75 % grăsime în masă uscată
086	Brânză din lapte acru (Harzer, Mainzer), 10 % grăsime în masă uscată

087	Sbrinz, 48 % grăsime în masă uscată
088	Brânză de vacă stratificată, 10 % grăsime în masă uscată
089	Brânză topită, 20 % grăsime în masă uscată
090	Brânză alpină, 45 % grăsime în masă uscată
091	Tête de Moine, 50 % grăsime în masă uscată
092	Tilsiter, 30 % grăsime în masă uscată
093	Tilsiter, 45 % grăsime în masă uscată
094	Trapist, 45 % grăsime în masă uscată
095	Brânză moale cu nuci, 70 % grăsime în masă uscată
096	Brânză Weinberg, 60 % grăsime în masă uscată
097	Weißacker, 50 % grăsime în masă uscată
098	Westberg, 45 % grăsime în masă uscată
099	Brânză de capră, feliabilă 48 % grăsime în masă uscată
100	Brânză de capră, moale 45 % grăsime în masă uscată
Ouă și preparate din ouă	
101	Ouă de găină, complet (100 g)
102	Gălbenuș de ou de găină
103	Albuș de ou de găină
104	Omletă
105	Ou-ochi
Uleiuri și grăsimi	
106	Olei din semințe de bumbac
107	Unt (unt din smântână dulce și acidulată)
108	Unt, semigras
109	Unt topit
110	Olei de scaieti, rafinat
111	Olei de arahide, rafinat
112	Unt de cacao
113	Grăsimi de cocos, rafinată
114	Olei din semințe de dovleac
115	Untură de pește
116	Olei de in
117	Olei din germeni de porumb (ulei), rafinat
118	Margarină (margarină de dietă)
119	Margarină (margarină standard)
120	Maioneză, cu conținut bogat de grăsimi
121	Unt slab

122	Ulei de măsline
123	Ulei de rapiță
124	Seu
125	Maioneză pentru salate (50 % grăsime)
126	Untură de porc
127	Ulei de susan
128	Ulei de soia, rafinat
129	Ulei de floarea soarelui, rafinat
130	Ulei de nucă
131	Ulei din germeni de grâu
Carne	
132	Carne de vită uscată
133	Extract de carne
134	Carne la conservă
135	Carne tocată (jumătate carne de vită și jumătate de porc)
136	Berbec, piept
137	Berbec, pulpă (jambon)
138	Berbec, ramstec
139	Carne de berbec (fileu)
140	Carne de berbec (cotlet)
141	Ficat de berbec
142	Carne de vițel (spată)
143	Carne de vițel (fileu)
144	Carne de vițel (gât, ceafă cu os)
145	Carne de vițel (ciolan cu os)
146	Carne de vițel (pulpă, jambon cu os)
147	Carne de vițel (carne macră, mușchi)
148	Carne de vițel (steak spate cu os)
149	Momițe de vițel
150	Piept de vițel
151	Cotlet de vițel
152	Ficat de vițel
153	Rinichi de vițel
154	Șnițel de vițel
155	Mușchi țigănesc de porc
156	Carne de miel (carne macră, mușchi)
157	Coadă de bou
158	Carne de cal în medie
159	Carne de vită mărunțită cu cutițel (biftec tătar)
160	Crane tocată de vită
161	Pulpă de vită (jambon)
162	Ficat de vită
163	Limbă de vită
164	Carne de vită (fileu)

165	Carne de vită (coaste, friptură la grătar, costiță)
166	Carne de vită (pulpă, coadă)
167	Carne de vită (ceafă, gât)
168	Carne de vită (rasol alb)
169	Carne de vită (carne macră, mușchi)
170	Carne de vită (vrăbioară, fileu)
171	Slănină de porc de pe spinare
172	Spată de porc (spată)
173	Carne de porc (burtă)
174	Carne de porc (fileu)
175	Carne de porc (mușchi țigănesc)
176	Carne de porc (cotlet cu os)
177	Carne de porc (carne macră, mușchi)
178	Carne de porc (carne de șnițel, rasol alb)
179	Carne de porc, picior de porc sărat și fiert (ciolan spate)
180	Carne de porc tocată
181	Rinichi de porc
182	Costițe de porc, fierte
183	Șuncă de porc, fiartă
184	Pulpă de porc (jambon, șuncă spate)
185	Carne de capră în medie
186	Limbă de porc
Păsări și vânat	
187	Rață în medie
188	Fazan în medie
189	Gâscă în medie
190	Iepure în medie
191	Carne de cerb în medie
192	Găină (friptură) în medie
193	Găină (supă de găină) în medie
194	Găină, friptură, pulpă (pulpă superioară), cu piele
195	Găină, piept cu piele
196	Ficat de găină
197	Carne de iepure în medie
198	Potârniche
199	Carne de căprioară, pulpă
200	Spinare de căprioară
201	Porumbel
202	Curcan, piept, fără piele
203	Curcan, pulpă (pulpă superioară), fără piele și os
204	Curcan, cu piele, în medie
205	Prepeliță
206	Mistreț

Cârnați, pateuri & produse din carne	
207	Cârnați țărănești
208	Șuncă de bere
209	Cârnați de bere
210	Cârnați fierți
211	Bratwurst (Bratwurst din porc)
212	Cabanoși
213	Cârnați Cervelat
214	Carne conservată de vită (germană)
215	Cârnăciori
216	Drob (drob cu ficat)
217	Cârnat Fleischwurst
218	Cârnăciori Frankfurter
219	Chiftele Frikadelle, crude
220	Pate de ficat de gâscă
221	Cârnați din carne de pasăre, slabi
222	Cârnat de porc și vițel (Hirnwurst)
223	Cârnat vânătoresc
224	Bratwurst vițel
225	Leberwurst vițel
226	Cârnat Knackwurst
227	File Lachsschinken
228	Cârnat vânătoresc Landjäger
229	Pate de ficat
230	Leberwurst, slab
231	Cârnat Lyoner
232	Cârnat afumat (cârnat afumat Braunschweiger)
233	Mortadella
234	Sângerete (Blutwurst)
235	Salami (german)
236	Șuncă (șuncă fiartă)
237	Șuncă (Lachsschinken)
238	Șuncă, afumată (bacon)
239	Schinkenwurst, fin
240	Tobă (presswurst, roșu)
241	Burtă de porc, afumată
242	Slănină, împănată
243	Piftie/aspic
244	Cârnat alb
245	Cârnăciori vienezi
Pești, crustacee și moluște	
246	Țipar
247	Stridii
248	Biban (biban de râu)
249	Mihalț de mare albastru
250	Plătică
251	Scrumbie afumată

252	Rechin (zborș)
253	Somon (somon din lacuri alpine)
254	File de pește
255	Cambulă
256	Păstrăv (păstrăv de pârâu, păstrăv curcubeu)
257	Crevetă, crab
258	Grenadier
259	Știucă
260	Cambut, negru (cambut de Groenlanda)
261	Cambut, alb
262	Hering (Atlantic)
263	Hering (hering de Baltică)
264	Homar
265	Cod (pește cod)
266	Scoică Saint-Jacques
267	Crap
268	Lup de mare (Anarhichas lupus)
269	Crabi
270	Raci (raci de râu)
271	Kriii (Antarctica)
272	Somon
273	Languste
274	Mihalț de mare
275	Macrou
276	Midii
277	Sebaste, sebastă de mare
278	Sardele
279	Sardină
280	Egrefin
281	Lin
282	Scolie
283	Merluciu
284	Somon de mare (somon de Alasca)
285	Pește pescar
286	Limbă de mare
287	Șprot
288	Calcan de mare
289	Merlan
290	Ton
291	Sepie (Sepia officinalis)
292	Melc de măr
293	Șalău
Produse din pește	
294	Țipar, afumat
295	Scrubie, afumată
296	Hering, prăjit
297	Hering, marinat (hering Bismarck)

298	Hering, hering Matșes
299	File de hering în sos de roșii
300	Caviar, veritabil (Caviar de sturion)
301	Înlocuitor de caviar (caviar german)
302	Crabi în conserve
303	Carne de crab în conserve
304	Somon, afumat, în conservă
305	Macrou, afumat
306	Sardine în ulei
307	Sebastă, afumată
308	Hering sărat
309	Egrefin, afumat
310	Batog
311	Somon de mare, afumat
312	Pește uscat
313	Ton în ulei
Cereale și produse din cereale	
314	Busuioc roșu
315	Plăcintă de mere
316	Ștrudel de mere
317	Pateu cu mere
318	Corn
319	Baghetă
320	Clătită berlineză
321	Biscuiți (lingură)
322	Foetaj
323	Pâinici (chifle)
324	Brownies
325	Terci de hrișcă
326	Făină de hrișcă, cereale
327	Biscuiți cu unt
328	Prăjituri cu unt
329	Cereale, cu aromă de fructe
330	Baton cu cereale (cu ciocolată)
331	Fursecuri, unt
332	Fulgi de cereale
333	Fulgi de cereale, cu nuci + miere
334	Fulgi de cereale, cereale Vollkorn
335	Cușcuș, fiert
336	Cușcuș, crud
337	Produse de panificație pentru diabetici
338	Făină de alac, cereale
339	Gogoși
340	Aluaturi cu ou (tăitei), fiert/scurs
341	Aluaturi cu ou (tăitei, macaroane, spaghete), neprelucrate
342	Pâine cu fructe
343	Prăjituri cu fructe, engl.

344	Müsli de fructe, fără zahăr
345	Terci din arpacaș
346	Prăjituri cu mirodenii (produse de patiserie conservate)
347	Turtă dulce
348	Paste chinezești, fierte
349	Pâine graham
350	Gris, secară
351	Prăjituri din gris
352	Făină din bob de alac
353	Găluște din boabe de alac
354	Fulgi de ovăz, instant
355	Produse cu drojdie, simple
356	Aluat cu drojdie (amestec)
357	Pâine împletită
358	Mei, boabe
359	Prăjituri cu brânză
360	Fulgi cereale, ovăz
361	Produse mici de patiserie, mixte
362	Pâine suedeză uscată
363	Covrigei/chifle
364	Porumb, boabe întregi
365	Fulgi de porumb pentru micul dejun, neîndulciți
366	Făină de porumb
367	Fursecuri cu migdale
368	Chec glazurat
369	Făină, cereale secară
370	Pâine cu cereale
371	Prăjituri cu mac
372	Ruladă cu mac
373	Tort cu cafea mocca și frișcă
374	Muffin, afine
375	Biscuiți cu müsli
376	Amestec müsli, produs uscat
377	Prăjituri cu nuci (diverse produse de panificație)
378	Prăjituri cu nuci (produse de patiserie fine/conservate)
379	Prăjituri cu fructe, aluat cu drojdie
380	Blat de tort cu fructe, gata pentru consum
381	Pesmet
382	Aluat de pizza
383	Popcorn
384	Pâine de secară Pumpnickel
385	Orez, ales, fiert, scurs
386	Orez, ales, nepreparat
387	Orez, neales
388	Făină de orez

389	Secară, fulgi întregi
390	Pâine cu secară
391	Făină de secară, tip 1800
392	Făină de secară, tip 815
393	Pâine mixtă cu secară
394	Pâine cu uruială și cereale
395	Pâine cu fulgi de secară întregi
396	Cocă de chec
397	Pâine rusească
398	Tort Sacher
399	Tort cu frișcă
400	Müsli cu ciocolată
401	Tort de vișine Pădurea Neagră
402	Biscuiți englezești Shortbread
403	Tăiței Spätzle
404	Coji de grâu
405	Pâine de tip toast
406	Tortellini, gata de consum
407	Blaturi de tort
408	Triticale
409	Pâine cu cereale și semințe de floarea soarelui
410	Lipie cu cereale
411	Biscuiți cu cereale
412	Tăiței cu cereale, nepreparați
413	Pâine prăjită cu cereale
414	Amestec de napolitane
415	Cozonac german cu fructe confiate și marțipan, săsesc
416	Pâine albă
417	Grâu, boabe întregi
418	Gris din grâu
419	Germeți de grâu
420	Tărâțe de grâu
421	Făină de grâu, tip 405
422	Pâine mixtă de grâu
423	Amidon din grâu
424	Pâine toast din grâu
425	Pâine cu boabe de grâu
426	Orez sălbatic, nepreparat
427	Prăjitură cu lămâie
428	Pâine prăjită
429	Prăjitură cu ceapă
Cartofi și produse din cartofi	
430	Cartofi prăjiți, gata pentru consum
431	Cartofi, fierți (cu coajă)
432	Găluște de cartofi, Produs uscat/sub formă de pulbere
433	Găluște de cartofi, jumătăți, gata pentru consum

434	Crochete de cartofi, Produs uscat/sub formă de pulbere
435	Cartofi, copti (cu coajă)
436	Cartofi, cu coajă (nepreparați)
437	Clătite din cartofi (clătite dulci), Produs uscat/sub formă de pulbere
438	Clătite din cartofi(clătite dulci), congelate/gata pentru consum
439	Piure de cartofi
440	Piure de cartofi, Produs uscat/sub formă de pulbere
441	Amidon din cartofi
442	Supă de cartofi, Produs uscat/sub formă de pulbere
443	Cartofi natur
444	Cartofi prăjiți franțuzești, gata pentru consum, nesărați
445	Cartofi Rösties, congelați
Legume și salate	
446	Anghinare
447	Anghinare în ulei
448	Vânăta
449	Mlădițe noi de bambus
450	Batate, cartofi noi
451	Țelină
452	Conopidă
453	Fasole, verde
454	Fasole, verde, în conserve
455	Broccoli
456	Năsturei
457	Cicoare
458	Varză chinezească
459	Salată Eisberg
460	Andive
461	Salată Farmer
462	Fetică
463	Fenicul, frunză (Fenicul de Bologna)
464	Salată de pește preparată în propria bucătărie
465	Ceapă verde
466	Creson
467	Castraveți murați
468	Varză creață
469	Castravete
470	Salată de hering
471	Ghimbir
472	Salată de cartofi
473	Usturoi, nepreparat
474	Gulie
475	Salată verde

476	Dovleac
477	Păpădie
478	Muguri de porumb
479	Ștevie
480	Salată Matjes
481	Hrean
482	Morcovi, carote
483	Morcovi (carote), în conserve
484	Mlădițe de fasole mungo
485	Salată de tăiței, italiană
486	Bame
487	Ardei mici (ardei capia)
488	Păstârnac
489	Pătrunjel, (frunze)
490	Praz, usturoi
491	Portulacă
492	Salată Radicchio
493	Ridichi
494	Ridichi albe
495	Rubarbă
496	Varză de Bruxelles
497	Sfeclă roșie, diverse tipuri
498	Varză roșie
499	Rucola
500	Măcriș
501	Varză acră, scursă
502	Arpagic
503	Ridiche de lună
504	Țelină, țelină de rădăcină
505	Mlădițe/germeți de soia
506	Sparanghel
507	Spanac
508	Spanac, congelat
509	Napi
510	Legume pentru supe
511	Roșii
512	Roșii în conserve
513	Topinambur
514	Tzatziki
515	Salată Waldorf
516	Pătlagină (largă)
517	Sfeclă albă
518	Varză albă
519	Salată de varză albă
520	Varză creață dulce
521	Zucchini
522	Porumb dulce
523	Porumb dulce, în conserve
524	Ceapă

Ciuperci
525 Pleurotus
526 Hribi boletus
527 Ciuperci champignon (champignon de cultură)
528 Ciuperci champignons în conserve
529 Ghebe de rădăcini
530 Zbârciog (zbârciog comestibil)
531 Hribi (gălbiori)
532 Hribi (gălbiori), uscați
533 Pitarcă
534 Mănâncă
535 Mănâncă, uscată
536 Trufe
Fructe
537 Cireșe Acerola
538 Ananas
539 Ananas în conserve
540 Mere
541 Mere, uscate (afumate)
542 Piure de mere
543 Portocale
544 Caise
545 Caise, uscate
546 Caise în conserve
547 Avocado
548 Banane
549 Banane, uscate
550 Tamarillo
551 Pere
552 Pere în conserve
553 Mure
554 Fructe de arbore de pâine
555 Carissa
556 Chayote
557 Cherimoya (Anona)
558 Curmale, uscate
559 Căpșuni
560 Căpșuni, congelați
561 Smochine
562 Smochine, uscate
563 Rodie
564 Grapefruit
565 Guave
566 Măceșe
567 Afine
568 Afine, congelate, neîndulcite
569 Zmeură
570 Fructe de soc, negre

571 Pepene galben
572 Fructul arborelui Jack
573 Fructe de mosmon japonez
574 Coacăze, roșii
575 Coacăze, negre
576 Kaki
577 Fructe de cactus
578 Carambole, fruct stea
579 Cireșe, dulci
580 Cireșe la borcan
581 Kiwi
582 Kumquat, nepreparat
583 Lămâie, lămâie verde
584 Litchi
585 Longan
586 Mandarin
587 Mango
588 Dude
589 Corcodușe
590 Merișor
591 Nectarine
592 Măslina, verzi, marinate
593 Măslina, negre, marinate
594 Papaya
595 Fructul pasiunii
596 Piersici
597 Piersici, uscate
598 Piersici în conserve
599 Prună
600 Physalis
601 Afine
602 Gutui
603 Rambutan
604 Ringlote (prune Reine Claude)
605 Cătină albă
606 Fruct Sharon
607 Agrișe
608 Stafide, uscate
609 Tamarinde
610 Pepene verde
611 Struguri, uscați (stafide)
612 Struguri
613 Lămâi
614 Pepeni galbeni
Fructe nucifere
615 Caju
616 Castane (castane comestibile)
617 Arahide
618 Arahide, prăjite, fără coajă
619 Alune de pădure

620 Nucă de cocos
621 Nucă de cocos rasă
622 Semințe de dovleac
623 Nuci de Macadamia (nuci australiene)
624 Migdale, dulci
625 Mac, semințe (uscat)
626 Nuci de Brazilia
627 Nuci pecan
628 Semințe de pin
629 Fistic (semințe)
630 Susan (uscat)
631 Semințe de floarea soarelui, semințe (uscate)
632 Nuci
Boabe de leguminoase și semințe
633 Fasole, boabe, albă, uscată
634 Mazăre, boabe, uscată
635 Mazăre, teci + boabe, verde
636 Mazăre, verde, în conserve
637 Mazăre, verde, congelată, boabe
638 Capere, preparate
639 Năut, semințe, uscat
640 Năut, mlădițe, proaspete
641 Fasole roșie, în conserve
642 Fasoliță, neprelucrată
643 Semințe de in, in
644 Fasole de Lima, neprelucrată
645 Linte, boabe, fiartă
646 Linte, boabe, uscată
647 Mac, semințe, uscat
648 Susan, semințe, uscat
649 Soia, semințe, uscat
650 Carne din soia
651 Lapte de soia
652 Mlădițe de soia
653 Cârnați din soia în medie
654 Semințe de floarea soarelui
655 Cajan, neprelucrat
Băuturi fără alcool
656 Suc de ananas
657 Nectar de mere
658 Suc de mere, din comerț
659 Suc de mere acidulat
660 Nectar de caise
661 Bere fără alcool, internațional
662 Cappuccino
663 Cola
664 Cola, light
665 Cafea rece

666	Eistee, piersici
667	Suc de grapefruit, din comerț
668	Sirop de zmeură
669	Suc din fructe de soc
670	Nectar de coacăze, negru
671	Cafea
672	Pudră extract de cafea (cafea instant), produs uscat/sub formă de pulbere
673	Lapte de nucă de cocos
674	Latte Macchiato
675	Limonadă, Cola-Mix
676	Suc de mandarine, proaspăt stors
677	Suc de morcovi (suc de carote)
678	Suc cu multivitamine
679	Oranjadă
680	Suc de portocale, suc de mere, proaspăt stors
681	Suc de portocale, produs din comerț
682	Suc de sfeclă roșie
683	Suc de cătină albă
684	Suc de vișine
685	Băutură din soia, fructată
686	Ceai, negru
687	Suc de roșii
688	Suc de struguri, din comerț
689	Suc de lămâi, proaspăt stors
Băuturi alcoolice	
690	Bere fără alcool, germană
691	Bere Altbier (5 Vol. % alcool)
692	Amaretto (28 Vol. % alcool)
693	Vin de mere (cidru)
694	Bere, Kölsch
695	Bere, bere blondă Pilsener, bere obișnuită, germană
696	Bere de tip Bockbier, blondă, de fermentație joasă (7 Vol. % alcool)
697	Bowle, căpșuni
698	Cuba Libre
699	Curacao (35 Vol. % alcool)
700	Vinuri de masă (16-18 Vol. % alcool)
701	Bere Doppelbock, neagră (8 Vol. % alcool)
702	Lichior de ouă
703	Bere de export, blondă (5 Vol. % alcool)
704	Vin din fructe (8-10 Vol. % alcool)
705	Gin
706	Vin fiert

707	Șnaps Klarer Korn (32 Vol. % alcool)
708	Bere blondă (bere plină), blondă (5 Vol. % alcool)
709	Bere ușoară, de fermentație joasă (2,5-3,0 Vol. % alcool)
710	Lichioruri (30 Vol. % alcool)
711	Bere din porumb (bere din grâu, de fermentație superioară)
712	Bere din malț, băutură cu malz (0,04-0,6 Vol. % alcool)
713	Rachiu din fructe (40-45 Vol. % alcool)
714	Ouzo (38 Vol. % alcool)
715	Pina Colada
716	Vin Portwein
717	Vin roșu, greu
718	Rom
719	Sangria
720	Șampanie de portocale
721	Șampanie, albă (vin spumos german)
722	Vinars, brandy (coniac)
723	Vin alb
724	Bere plină din grâu, fără drojdie (5 Vol. % alcool)
725	Bere plină din grâu, cu conținut de drojdie (5 Vol. % alcool)
726	Vermut
727	Whisky
728	Vodcă
Dulciuri	
729	Sirop de arțar,
730	Bezele
731	Bomboane, caramele
732	Sosuri pentru deserturi, fructe, gata de consum
733	Sosuri pentru deserturi, ciocolată, gata de consum
734	Praline pentru diabetici
735	Ciocolată pentru diabetici, lapte
736	Ciocolată pentru diabetici, amăruie
737	Dulciuri pentru diabetici
738	Înghețată pentru diabetici
739	Prăjitură cu jeleu și turtă dulce de tip „piesă de domino“
740	Cozonac de Dresda, cu marțipan
741	Înghețată
742	Înghețată, de tip Fürst-Pückler
743	Înghețată, ciocolată
744	Înghețată, vanilie
745	Turtă dulce Elisen-Lebkuchen

746	Pastă de alune (spumă)
747	Fondant
748	Tort Frankfurter Kranz
749	Cremă de fructe, din produs uscat, gata de consum
750	Înghețată de fructe
751	Bomboane gumate din fructe
752	Budincă, jeleu, din produs uscat, gata de consum cu apă
753	Jeleu, Waldmeister, produs gata preparat
754	Guguluf
755	Ursuleți din jeleu
756	Miere (polifloră)
757	Specialitate Kaiserschmarm
758	Cacao pudră, slabă, fără ulei
759	Lakritze
760	Marțipan
761	Ciocolată cu lapte
762	Înghețată din lapte, minim 70 % lapte
763	Tort Mohrenkopf
764	Mousse au Chocolat
765	Nuga
766	Prăjitură de nuci cu glazură
767	Cremă de nuga cu nuci
768	Plumpudding
769	Zahăr din sfeclă de zahăr (zahăr brun)
770	Budincă-jeleu, din produs uscat, gata de consum cu apă
771	Prăjitură „scărmănată“ rusească
772	Baton cu ciocolată/arahide
773	Baton cu ciocolată/caramel
774	Baton cu ciocolată/cocos
775	Prăjitură de ciocolată Schokokuss
776	Ciocolată, fără lapte, minim 40 % cacao
777	Ciocolată, albă
778	Cremă de ciocolată, din produs uscat, gata de consum
779	Bombonele de ciocolată
780	Budincă de ciocolată, din produs uscat, gata de consum cu lapte
781	Înghețată ușoară
782	Biscuiți Spekulatius
783	Tiramisu
784	Budincă de vanilie, frișcă, din produs uscat, gata de consum cu lapte
785	Cremă de vanilie, din produs uscat, gata de consum

786	Sos de vanilie, din produs uscat, gata de consum cu lapte
787	Ciocolată cu lapte
788	Ciocolată cu lapte cu alune de pădure
789	Jeleuri Weingummi în medie
790	Prăjitură cu scorțișoară Zimtstern
791	Prăjitură cu lămâie
792	Zahăr (zahăr de trestie, de sfeclă)
Sosuri și dressinguri	
793	Sos Barbecue
794	Sos Béchamel
795	Sos fripturi
796	Sos de friptură, deschis
797	Sos Curry
798	Dressing French
799	Concentrat de legume de supă
800	Sos Helle, legat
801	Dressing italian
802	Sos vânătoresc
803	Ketchup
804	Sos cu unt și ierburi
805	Condimente Maggi
806	Mango Chutney
807	Dressing cu maioneză
808	Hren (tub)
809	Sos de smântână cu piper
810	Sos de smântână
811	Maioneză pentru salate
812	Sos olandez
813	Sos dulce-acrișor
814	Sos pentru preparate Gyros, produs uscat/sub formă de pulbere
815	Sos pentru papricaș, produs uscat/sub formă de pulbere
816	Sos pentru friptură marinată, produs uscat/sub formă de pulbere
817	Muștar
818	Sos de soia
819	Dressing Thousand Island
820	Pastă de roșii
821	Sos de roșii
822	Sos de roșii, italian
823	Vinaigrette
824	Sos țigănesc
825	Sos de ceapă
Dulcețuri	
826	Peltea de mere
827	Dulceață de portocale
828	Dulceață de caise
829	Dulceață de mere

830	Dulceață pentru diabetici, cu fructoză
831	Dulceață pentru diabetici, cu îndulcitor/cu fructoză
832	Dulceață de căpșuni
833	Dulceață de zmeură
834	Peltea de coacăze, roșie
835	Dulceață de cireșe
836	Dulceață de prune
837	Magiun de prune
838	Peltea de gutui
839	Dulceață de gutui
Supe și mâncăruri gătite	
840	Supă de conopidă și broccoli, cu conținut redus de grăsimi, produs uscat/sub formă de pulbere
841	Mâncare de fasole, albă
842	Supă-cremă de ciuperci champignon
843	Chili con carne
844	Supă chinezească cu tăiței
845	Mâncare de mazăre cu cârnați
846	Supă cu clătite
847	Supă cremă cu boabe de alac
848	Supă de legume
849	Supă cu legume, italiană
850	Supă cu găluște de gris
851	Supă gulaș
852	Supă de pui, limpede
853	Supă de pui cu tăiței, Produs uscat/sub formă de pulbere
854	Supă de cartofi cu cârnați
855	Supă-cremă de praz
856	Mâncare de linte cu slănină, Produs uscat/sub formă de pulbere
857	Supă de linte
858	Supă cu tăiței
859	Supă de coadă de bou
860	Tocană de carne cu legume
861	Pilaf cu găluște din carne
862	Supă de vită
863	Supă-cremă de sparanghel
864	Supă de mânățarci cu smântână
865	Supă-cremă de roșii
866	Supă de roșii cu orez, Produs uscat/sub formă de pulbere
867	Supă de ceapă
Produse prelucrate	
868	Baghete, salami, congelate
869	Varză bavareză, congelată
870	Bruschetta, roșii, busuioc, congelat

871	Canneloni
872	Cevapcici
873	Cheeseburger
874	Mâncare chinezească, produs uscat/sub formă de pulbere
875	Cordon bleu
876	Döner Chebab
877	Salată de ouă
878	Mazăre și carote, congelate
879	File de pește în sos de ierburi, congelat
880	File de pește, Bordelaise, congelat
881	Bastonașe de pește
882	Tarte flambate, congelate
883	Salată cu carne, produs gata preparat
884	Rulouri cu carne, congelate
885	Salată de pui, cu smântână
886	Lasagne cu legume, Produs uscat/sub formă de pulbere
887	Amestec de legume, congelat
888	Găluște Germknödel, congelat
889	Julien de vițel cu cartofi rași Zürich, Produs uscat/sub formă de pulbere
890	Gulaș, unguesc
891	Pui dulce-acrișor, congelat
892	Hamburger
893	Friptură de cerb în sos de smântână, congelată
894	Ragu de pui cu ciuperci
895	Mâncare de pui cu tăiței, produs uscat/sub formă de pulbere
896	Terci de cartofi în stil renan, Produs uscat/sub formă de pulbere
897	Cartofi gratinați
898	Găluște de cartofi (jumătăți)
899	Salată de cartofi cu maioneză
900	Tăiței Spätzle cu brânză
901	Ruladă de varză umplută cu carne tocată
902	Rulade de varză, gata de gătit, congelate
903	Perişoare Königsberg
904	File de somon în foetaj, congelat
905	Lasagne
906	Specialități Leipzig, congelate
907	Mâncare de linte cu cârnați
908	Specialitate Maultasche, fiartă
909	Nasi Goreng, congelat
910	Salată de tăiței cu maioneză

911	Mâncare de tăiței cu chiftele de vită, Produs uscat/sub formă de pulbere
912	Ardei capia, umpluți
913	Legume franțuzești, congelate
914	Legume italienești, congelate
915	Legume mexicane, congelate
916	Clătite
917	Pizza Hawaii, congelată
918	Pizza Margherita, congelată
919	Pizza Salami, congelată
920	Pizza cu șuncă, congelată
921	Quiche Lorraine, congelat
922	Ravioli cu sos de roșii
923	Ruladă de vită
924	Risotto
925	File de calcan, pane, congelat
926	Găluște, produs preparat
927	Spaghetti alla Carbonara, Produs uscat/sub formă de pulbere
928	Spaghetti Bolognese
929	Spaghetti Funghi, produs uscat/sub formă de pulbere
930	Spaghetti cu sos de roșii
931	Costițe Spare, coapte, congelate
932	Spanac, congelat
933	Rasol tradițional austriac
934	Salată Waldorf cu maioneză
935	Salată de varză albă cu ulei
936	Salată cu cârnați și brânză
937	Găluște cu prune, congelate
938	Inele de ceapă, prăjite
Diverse	
939	Drojdie de brutărie, presată
940	Drojdie de bere, uscată
941	Arahide fiipsuri
942	Gelatină (gelatină alimentară)
943	Chipsuri de cartofi, sărate, prăjite în ulei
944	Sticksuri de cartofi, sărate, prăjite în ulei
945	Biscuiți cracker
946	Pudră pentru budinci, Produs uscat/sub formă de pulbere
947	Sărățele
948	Tofu
949	Chips Tortilla
Pentru înregistrări proprii	
950	

951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	

961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	

971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	
980	

981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	

991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	

