


beurer

FC 25




RO Perie de corp
Instrucțiuni de utilizare


CE




A



B



C





Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	4	7.2 Procedura de exfoliere.....	6
2. Explicația simbolurilor.....	4	8. Curățare și întreținere.....	6
3. Indicații de avertizare și de siguranță.....	5	8.1 Curățarea accesoriilor.....	6
4. Utilizarea conform destinației.....	5	8.2 Curățarea periei de corp.....	6
5. Descrierea aparatului.....	5	8.3 Înlocuirea accesoriilor.....	6
6. Punerea în funcțiune.....	6	9. Accesorii și piese de schimb.....	6
6.1 Introducerea bateriilor.....	6	10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?.....	6
6.2 Selectarea și montarea accesoriului cu perie.....	6	11. Eliminarea ca deșeu.....	7
7. Utilizare.....	6	12. Date tehnice.....	7
7.1 Procedura de curățare.....	6	13. Garanție/Service.....	7




1. PACHET DE LIVRARE



Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecte vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

- 1 x perie de corp
- 1 x accesoriu de curățare
- 1 x accesoriu de exfoliere
- 4 x baterii de tip AA
- 1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Următoarele simboluri apar în aceste instrucțiuni de utilizare și pe aparat:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibilele daune ale aparatului/accesoriilor
	Indicație Indicație privind informații importante
	Respectați instrucțiunile de utilizare

	Poate fi utilizată în cadă sau sub duș
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Nu eliminați la gunoierul menajer baterii care conțin substanțe nocive
	Producător
	Curent continuu
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Oddelte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	Štítko pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Symbol importérea

3. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ



NU utilizați peria de corp dacă una sau mai multe indicații de avertizare menționate în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră.

AVERTIZARE

- Înainte de a utiliza peria de corp, citiți cu atenție indicațiile de siguranță. Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni de utilizare la înstrăinarea aparatului.
- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- **NU** utilizați peria de corp,
 - pe piele crăpată.
 - pe răni deschise.
 - dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii.

- imediat după plajă.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.

INDICAȚII PRIVIND MANIPULAREA BATERIILOR

- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
-  **Pericol de înghițire!** Copiii pot înghiți bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor!
- Respectați marcasele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
- Dacă bateria s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- Protejați bateriile de căldura excesivă.
-  **Pericol de explozie!** Nu aruncați nicio baterie în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.
- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatori!
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți bateriile.

ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defecției sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

4. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Peria de corp beurer FC 25 cu accesorii cu perie rotative a fost dezvoltată special pentru curățarea pielii. Peria de corp dispune de un accesoriu pentru curățare normal și de un accesoriu pentru exfoliere. Cu ajutorul accesoriului pentru exfoliere, puteți efectua o exfoliere fină a corpului și veți obține astfel o piele moale și strălucitoare.






Cu ajutorul periei de corp, nu numai curățați pielea, ci stimulați în același timp circulația sanguină. Peria de corp este etanșă la apă (clasa de protecție IPX7) și poate fi utilizată atât sub duș, cât și în cadă.

Peria de corp dispune de o treaptă de viteză redusă și de o treaptă de viteză ridicată.

Peria de corp este destinată numai uzului propriu, nu uzului medical sau comercial. Folosiți peria de corp exclusiv pe corpul uman. NU folosiți peria de corp pe față și în zona intimă. NU utilizați peria de corp la animale. Peria de corp nu este adecvată pentru persoane sub 8 ani! Peria de corp poate fi utilizată numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

-  Perie de corp
-  Buton de PORNIRE/OPRIRE/Viteză
-  Capacul compartimentului pentru baterii
-  Accesoriu de curățare: pentru curățarea zilnică
-  Accesoriu de exfoliere: pentru o exfoliere revitalizantă

6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

6.1 Introducerea bateriilor

Rotiți capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți cele 4 baterii AA conform marcatului. Așezați din nou capacul compartimentului pentru baterii, având grijă la poziția corectă. **A**

6.2 Selectarea și montarea accesoriului cu perie

Aparatul dispune de 2 accesorii diferite.

Accesoriu de curățare: pentru curățarea zilnică

Accesoriu de exfoliere: pentru exfolierea sub duș și în cadă, pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele prezente în exces

1. Introduceți accesoriul dorit cu grijă, așa cum este prezentat în imagine, până când acesta se fixează sonor și vizibil. **B**
2. Pentru a scoate din nou accesoriul după utilizare, trageți de el din nou, cu grijă, pentru a-l scoate din peria de corp. **C**

7. UTILIZARE

7.1 Procedura de curățare

Procedura de curățare cu accesoriul de curățare este ideală pentru curățarea zilnică a pielii.

Pentru a începe procedura de curățare, procedați în felul următor:

1. Așigurați-vă că accesoriul de curățare este fixat pe peria de corp.
2. Pentru a porni peria de corp, apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Accesoriul de curățare începe să se rotească. Vă recomandăm să începeți cu treapta de viteză redusă. Pentru a selecta treapta de viteză rapidă, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză.
3. Deplasați ușor peria de corp, în mișcări circulare, pe pielea dumneavoastră. Începeți la nivelul picioarelor și continuați în sus, către picioare, șezut, abdomen, spate, piept, brațe și mâini. NU folosiți peria de corp pe față și NICI în zona intimă. În cazul în care vă provoacă o senzație de disconfort, întrerupeți utilizarea sau comutați la treapta de viteză redusă.

i Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

4. Pentru a încheia procedura de curățare, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Peria de corp se oprește.

7.2 Procedura de exfoliere

Procedura de exfoliere cu accesoriul de exfoliere este adecvat în special pentru o exfoliere fină, pentru a îndepărta particulele de piele moartă sau uscată. Nu efectuați procedura mai mult de 2x ori pe săptămână. Realizați întotdeauna procedura de exfoliere sub duș sau în cadă.

Pentru a începe procedura de exfoliere, procedați în felul următor:

1. Așigurați-vă că accesoriul de exfoliere este fixat pe peria de corp.
2. Umeziți accesoriul de exfoliere.
3. Umeziți pielea dumneavoastră.
4. Aplicați un gel de duș sau o loțiune de curățare direct pe perii accesoriului pentru exfoliere.
5. Pentru a porni peria de corp, apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Accesoriul de exfoliere începe să se rotească. Vă recomandăm să începeți cu treapta de viteză redusă. Pentru a selecta treapta de viteză rapidă, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză.

6. Deplasați ușor peria de corp, în mișcări circulare, pe pielea dumneavoastră. Începeți la nivelul picioarelor și continuați în sus, către picioare, șezut, abdomen, spate, piept, brațe și mâini. NU folosiți peria de corp pe față și NICI în zona intimă. În cazul în care vă provoacă o senzație de disconfort, întrerupeți utilizarea sau comutați la treapta de viteză redusă.

i Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

7. Pentru a încheia procedura de exfoliere, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Peria de corp se oprește.
8. Apoi clătiți pielea cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.
9. Tamponați pielea cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.
10. După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu apă.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

8.1 Curățarea accesoriilor

! ATENȚIE

Înainte de a începe curățarea, trageți accesoriul pentru a-l scoate din peria de corp.

- După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu apă.

8.2 Curățarea periei de corp

- Curățați peria de corp numai conform instrucțiunilor.
- Curățați peria de corp după utilizare folosind o cârpă moale, ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu leșie de săpun fără acțiune puternică. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Protejați peria de corp împotriva șocurilor, umezelii, prafului, substanțelor chimice, fluctuațiilor puternice de temperatură și surselor de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

8.3 Înlouirea accesoriilor

- Pentru a asigura o curățare optimă a pielii, vă recomandăm să înlocuiți accesoriile după utilizarea acestora pe o perioadă de 4 luni.

9. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Disponibil în comerț sau la punctul de service de la adresa corespunzătoare (în lista cu adrese ale punctelor de service).

Tip de perie	Înlouire	Număr de articol și număr de comandă
Accesoriu de curățare	După 4 luni	605.14
Accesoriu pentru exfoliere	După 4 luni	605.15

10. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Remediere
Aparatul nu poate fi pornit.	Înlouciți bateriile conform descrierii din instrucțiunile de utilizare. Dacă aparatul tot nu poate fi pornit, contactați serviciul pentru clienți.

Problemă	Remediere
Aparatul nu mai curăță atât de bine ca la început.	Perii accesoriului sunt uzați. Înlocuiți accesoriul. Dacă nu mai aveți accesorii de schimb, le puteți comanda (consultați „10. Accesorii și piese de schimb”).

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactați serviciul pentru clienți.

11. ELIMINAREA CA DEȘEU

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.




Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați bateriile ca deșeu.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



12. DATE TEHNICE

Alimentare	4 x 1,5 V  Batterie AA
Dimensiuni	40,5 x 10 x 8,2 cm
Greutate	aprox. 330 g

13. GARANȚIE/SERVICE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

